

* „V“ bedeutet Virgin, darunter versteht man, dass die Patronen/Toner erstmalig leer gedruckt wurden, also Originalprodukte (auf dem Sticker steht noch die Originalmarke – HP, Canon, Lexmark, etc.)

„NV“ bedeutet Non-Virgin, das heißt die Patronen/Toner sind schon einmal wiederbefüllt worden durch einen Drittanbieter.

Gültig ab 01.07.2017

Tinte/Toner	Marke	Artikelnummer	Bezeichnung	Anmerkung	V/NV *	Druckerbezeichnung	Preis	Stk
Tinte	Brother	LC-123	LC-123	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-125	LC-125	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-127	LC-127	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-970	LC-970	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-980	LC-980	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-1000	LC-1000	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-1100	LC-1100	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-1220	LC-1220	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-1240	LC-1240	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	LC-1280	LC-1280	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Brother	DIVERSE	DIVERSE		V/NV			0
Tinte	Canon	BC-01	BC-01		V			0
Tinte	Canon	BC-02	BC-02		V			0,1
Tinte	Canon	BC-20	BC-20		V			0
Tinte	Canon	BC-23	BC-23		V			0
Tinte	Canon	BX-2	BX-2		V			0,1
Tinte	Canon	BX-3	BX-3		V			2,5
Tinte	Canon	BX-3	BX-3		NV			0,5
Tinte	Canon	BX-20	BX-20		V			0
Tinte	Canon	PG-37	PG-37		V			0,75
Tinte	Canon	PG-40	PG-40		V			0,75
Tinte	Canon	PG-50	PG-50		V			0,75
Tinte	Canon	PG-510	PG-510		V			0,85
Tinte	Canon	PG-510	PG-510		NV			0,2
Tinte	Canon	PG-512	PG-512		V			0,85
Tinte	Canon	PG-512	PG-512		NV			0,2
Tinte	Canon	PG-540	PG-540		V			2
Tinte	Canon	PG-540	PG-540		NV			0,65
Tinte	Canon	PG-540XL	PG-540XL		V			3,15
Tinte	Canon	PG-540XL	PG-540XL		NV			0,65
Tinte	Canon	PGI-1500 XL	PGI-1500 XL		V			0
Tinte	Canon	PGI-2500 XL	PGI-2500 XL		V			0
Tinte	Canon	CL-38	CL-38		V			1,5
Tinte	Canon	CL-41	CL-41		V			1,5
Tinte	Canon	CL-51	CL-51		V			1,5
Tinte	Canon	CL-511	CL-511		V			4
Tinte	Canon	CL-511	CL-511		NV			0,75
Tinte	Canon	CL-513	CL-513		V			4,3
Tinte	Canon	CL-513	CL-513		NV			0,75
Tinte	Canon	CL-541	CL-541		V			3,65
Tinte	Canon	CL-541	CL-541		NV			1
Tinte	Canon	CL-541XL	CL-541XL		V			4,1
Tinte	Canon	CL-541XL	CL-541XL		NV			1
Tinte	Canon	PGI-525	PGI-525	BK	V			0
Tinte	Canon	CLI-526	CLI-526	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Canon	PG-545	PG-545		V			4
Tinte	Canon	PG-545XL	PG-545XL		V			4,6
Tinte	Canon	PG-545 / XL	PG-545 / XL		NV			1,6
Tinte	Canon	CL-546	CL-546		V			4,2
Tinte	Canon	CL546XL	CL546XL		V			4,6
Tinte	Canon	CL-546 / XL	CL-546 / XL		NV			1,6
Tinte	Canon	DIVERSE	DIVERSE		V/NV			0
Tinte	Dell	DIVERSE	DIVERSE		V/NV			0
Tinte	Epson	T0711/2/3/4	T0711/2/3/4	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Epson	T1281/2/3/4	T1281/2/3/4	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Epson	T1291/2/3/4	T1291/2/3/4	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Epson	T1301/2/3/4	T1301/2/3/4	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Epson	18/18XL	18/18XL	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Epson	26/26XL	26/26XL	BK/C/M/Y	V			0
Tinte	Epson	DIVERSE	DIVERSE		V/NV			0
Tinte	Frama Matrix	DIVERSE	DIVERSE		V			0,1
Tinte	HP	C4844A	Nr 10		V			0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 11		V			0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 12		V			0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 13		V			0
Tinte	HP	C5010D	Nr 14	color	V			0
Tinte	HP	C5011D	Nr 14	black	V			0
Tinte	HP	C6615D/N	Nr 15 blaues Label		V			2,6
Tinte	HP	C6615D/N	Nr 15 gelbes Label		V			1,25
Tinte	HP	C6615D/N	Nr 15 blaues/gelbes Label		NV			1,1
Tinte	HP	C1816A	Nr 16		V			0
Tinte	HP	C6625A	Nr 17		V			0,05
Tinte	HP	C6628A	Nr 19		V			0
Tinte	HP	C6614A/D/N	Nr 20		V			0
Tinte	HP	C9351A	Nr 21	small	V			0,6
Tinte	HP	C9351A	Nr 21		V			1,3

Tinte	HP	C9351A/C	Nr 21/21 XL		NV		0,4
Tinte	HP	C9351C	NR 21XL		V		1,3
Tinte	HP	C9352A	Nr 22		V		2,2
Tinte	HP	C9352A	Nr 22	small	V		2,2
Tinte	HP	C9352A/C	Nr 22/22 XL		NV		0,5
Tinte	HP	C9352C	Nr 22XL		V		2,2
Tinte	HP	C1823D/G	Nr 23		V		0
Tinte	HP	51626A/G	Nr 26		V		1
Tinte	HP	51626A/G	Nr 26		NV		0,1
Tinte	HP	C8727A	Nr 27		V		0,8
Tinte	HP	C8727A	Nr 27		NV		0,2
Tinte	HP	C8728A	Nr 28		V		2,2
Tinte	HP	C8728A	Nr 28		NV		0,5
Tinte	HP	51629A/G	Nr 29		V		0
Tinte	HP	51633M	Nr 33		V		0
Tinte	HP	51633M	Nr 33		NV		0
Tinte	HP	51640AE	Nr 40	black	V		0,2
Tinte	HP	51645A/G	Nr 45 blaues Label		V		3
Tinte	HP	51645A/G	Nr 45 gelbes Label		V		1,25
Tinte	HP	51645A/G	Nr 45 blaues/gelbes Label		NV		1,1
Tinte	HP	CB334A	Nr 54		V		0
Tinte	HP	CB334A	Nr 54		NV		0
Tinte	HP	C6656A	Nr 56		V		0,2
Tinte	HP	C6656G	Nr 56	small	V		0,2
Tinte	HP	C6656A	Nr 56		NV		0,1
Tinte	HP	C6657A	Nr 57		V		1,1
Tinte	HP	C6657G	Nr 57	small	V		1,3
Tinte	HP	C6657A	Nr 57		NV		0,5
Tinte	HP	C6658A	Nr 58		V		0,2
Tinte	HP	C6658A	Nr 58		NV		0,1
Tinte	HP	C9359A	Nr 59		V		0,2
Tinte	HP	C2P04AE	Nr 62	black	V	OfficeJet 5740	2
Tinte	HP	C2P05AE	Nr 62 XL	black	V	OfficeJet 5740	2
Tinte	HP	C2P06AE	Nr 62	color	V	OfficeJet 5740	3
Tinte	HP	C2P07AE	Nr 62 XL	color	V	OfficeJet 5740	3
Tinte	HP	C2P04AE-7AE	Nr 62 / Nr 62 XL	black/color	NV		1
Tinte	HP	F6U62AE	Nr 63	black	V		1
Tinte	HP	F6U64AE	Nr 63 XL	black	V		1
Tinte	HP	F6U61AE	Nr 63	color	V		1
Tinte	HP	F6U63AE	Nr 63 XL	color	V		1
Tinte	HP	alle Farben	Nr 72	130ml	V		0,1
Tinte	HP	C6578A/D	Nr 78		V		1,6
Tinte	HP	C6578A/D	Nr 78		NV		0,1
Tinte	HP	alle Farben	Nr 80	350ml	V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 81		V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 82		V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 83		V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 84		V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 85		V		0
Tinte	HP	C9396A	Nr 88XL		V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 90		V		0
Tinte	HP	CB304A/CB305A	Nr 110		V		0
Tinte	HP	CC640EE	Nr 300	black	V		0,3
Tinte	HP	CC641EE	Nr 300XL	black	V		1
Tinte	HP	CC640EE/CC641EE	Nr 300/300XL	black	NV		0,2
Tinte	HP	CC643EE	Nr 300	color	V		1
Tinte	HP	CC644EE	Nr 300XL	color	V		1,5
Tinte	HP	CC643EE/CC644EE	Nr 300/300XL	color	NV		0,4
Tinte	HP	CH561EE	Nr 301 Neu	black	V	Datum ab 07/2014	0,6
Tinte	HP	CH561EE	Nr 301 Alt	black	V	Datum bis 06/2014	0,5
Tinte	HP	CH563EE	Nr 301XL Neu	black	V	Datum ab 07/2014	1
Tinte	HP	CH563EE	Nr 301XL Alt	black	V	Datum bis 06/2014	0,5
Tinte	HP	CH561EE/CH563EE	Nr 301/301XL	black	NV		0,25
Tinte	HP	CH562EE	Nr 301 Neu	color	V	Datum ab 07/2014	1,15
Tinte	HP	CH562EE	Nr 301 Alt	color	V	Datum bis 06/2014	0,5
Tinte	HP	CH564EE	Nr 301XL Neu	color	V	Datum ab 07/2014	2,6
Tinte	HP	CH564EE	Nr 301XL Alt	color	V	Datum bis 06/2014	1,2
Tinte	HP	CH562EE/CH564EE	Nr 301/301XL	color	NV		0,5
Tinte	HP	F6U66AE	302	black	V		1,5
Tinte	HP	F6U68AE	302XL	black	V		2,5
Tinte	HP	F6U65AE	302	color	V		1,5
Tinte	HP	F6U67AE	302XL	color	V		2,5
Tinte	HP	F6U65AE-8AE	Nr 302/ Nr. 302 XL	black/color	NV		0,75
Tinte	HP	N9K06AE	304	black	V		2
Tinte	HP	N9K08AE	304XL	black	V		3
Tinte	HP	N9K05EA	304	color	V		2
Tinte	HP	N9K07AE	304XL	color	V		3
Tinte	HP	C9362EE	Nr 336		V		0,25
Tinte	HP	C9362EE	Nr 336		NV		0,1
Tinte	HP	C9364EE	Nr 337		V		0,25
Tinte	HP	C9364EE	Nr 337		NV		0,1
Tinte	HP	C8765EE	Nr 338		V		0,25
Tinte	HP	C8765EE	Nr 338		NV		0,1
Tinte	HP	C8767EE	Nr 339		V		0,2

Tinte	HP	C8767EE	Nr 339		NV		0
Tinte	HP	C9361EE	Nr 342		V		0,25
Tinte	HP	C9361EE	Nr 342		NV		0,1
Tinte	HP	C8766EE	Nr 343		V		0,6
Tinte	HP	C8766EE	Nr 343		NV		0,1
Tinte	HP	C9363EE	Nr 344		V		0,25
Tinte	HP	C9363EE	Nr 344		NV		0,1
Tinte	HP	C9369EE	Nr 348		V		0
Tinte	HP	C9369EE	Nr 348		NV		0
Tinte	HP	CB335EE	Nr 350		V		0,1
Tinte	HP	CB335EE	Nr 350		NV		0,05
Tinte	HP	CB336EE	Nr 350XL		V		0,5
Tinte	HP	CB336EE	Nr 350XL		NV		0,1
Tinte	HP	CB337EE	Nr 351		V		0,25
Tinte	HP	CB337EE	Nr 351		NV		0,1
Tinte	HP	CB338EE	Nr 351XL		V		0,75
Tinte	HP	CB338EE	Nr 351XL		NV		0,1
Tinte	HP	CB316-320EE	Nr 364	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	CN680-683EE	Nr 364	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	CB321-325EE	Nr 364XL	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	CN684-687EE	Nr 364XL	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 364/364XL	BK/C/M/Y	NV		0
Tinte	HP	CZ101AE	Nr 650	black	V		0,75
Tinte	HP	CZ102AE	Nr 650	color	V		0,75
Tinte	HP	CZ101AE/CZ102AE	Nr 650	alle Farben	NV		0,2
Tinte	HP	F6V25AE	Nr 652	black	V		0,6
Tinte	HP	F6V24AE	Nr 652	color	V		0,6
Tinte	HP	CD887AE	Nr 703	black	V		0,1
Tinte	HP	CD888AE	Nr 703	color	V		0,1
Tinte	HP	CN692AE	Nr 704	black	V		0,1
Tinte	HP	CN693AE	Nr 704	color	V		0,1
Tinte	HP	CC653A	Nr 901	black	V		0,25
Tinte	HP	CC654A	Nr 901XL	black	V		0,5
Tinte	HP	CC653A/CC654A	Nr 901/901XL	black	NV		0,1
Tinte	HP	CC656A	Nr 901	color	V		1,25
Tinte	HP	CC656A	Nr 901	color	NV		0,25
Tinte	HP	T6L99AE	Nr 903	black	V		0
Tinte	HP	T6M15AE	Nr 903XL	black	V		0
Tinte	HP	T6L87AE-95AE	Nr 903		V		0
Tinte	HP	T6M03AE-11AE	Nr 903XL		V		0
Tinte	HP	T6M19AE	Nr 907XL	black	V		0
Tinte	HP	LOR95AE	Nr 913 BK	black	V		0
Tinte	HP	F6T77AE-79AE	Nr 913 COL	C/M/Y	V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 920	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	CD972-975A	Nr 920XL	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 920/920XL	BK/C/M/Y	NV		0
Tinte	HP	CN057A	Nr 932	BK	V		0
Tinte	HP	CN053A	Nr 932XL	BK	V		0
Tinte	HP	CN058-060A	Nr 933	C/M/Y	V		0
Tinte	HP	CN054-056A	Nr 933XL	C/M/Y	V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 940	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	alle Farben	Nr 940XL	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	CN049A	Nr 950	BK	V		0
Tinte	HP	CN045A	Nr 950XL	BK	V		0
Tinte	HP	CN050-052A	Nr 951	C/M/Y	V		0
Tinte	HP	CN046-048A	Nr 951XL	C/M/Y	V		0
Tinte	HP	LOS58AE	Nr 953	black	V		0
Tinte	HP	LOS70AE	Nr 953XL	black	V		0
Tinte	HP	F6U12AE-14AE	Nr 953	color	V		0
Tinte	HP	F6U16AE-18AE	Nr 953 XL	color	V		0
Tinte	HP	LOR40AE	Nr 957XL	black	V		0
Tinte	HP	CN621AE	Nr 970	BK	V		0
Tinte	HP	CN625AE	Nr 970XL	BK	V		0,1
Tinte	HP	CN622-4AE	Nr 971	C/M/Y	V		0,1
Tinte	HP	CN626-8AE	Nr 971XL	C/M/Y	V		0,1
Tinte	HP	LOS07AE	Nr 973X	black	V		0,1
Tinte	HP	F6T81AE-83AE	Nr 973X	color	V		0,1
Tinte	HP	DBJ07-10AE	Nr 980	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP		Nr 980 Setup	BK/C/M/Y	V		0
Tinte	HP	J3M68AE-71AE	Nr 981A		V		0,1
Tinte	HP	LOR09AE-16AE	Nr 981 X/Y		V		0,1
Tinte	HP	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Tinte	Lexmark	18C0781	Nr 1		V		0,25
Tinte	Lexmark		Nr 14		V		0
Tinte	Lexmark	18C2080	Nr 14A	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark		Nr 15		V		0
Tinte	Lexmark	18C2100	Nr 15A	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark	10N0016	Nr 16		V		0
Tinte	Lexmark	10N0217	Nr 17		V		0
Tinte	Lexmark	10N0016/217	Nr 16/17		NV		0
Tinte	Lexmark	15M0120	Nr 19/20/25		V		0
Tinte	Lexmark		Nr 23		V		0
Tinte	Lexmark	18C1623	Nr 23A	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark		Nr 24		V		0

Tinte	Lexmark	18C1624	Nr 24A	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark	10N0026	Nr 26		V		0
Tinte	Lexmark	10N0227	Nr 27		V		0
Tinte	Lexmark		Nr 28		V		0
Tinte	Lexmark	18C1528	Nr 28A	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark		Nr 29		V		0
Tinte	Lexmark	18C1529	Nr 29A	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark		Nr 31		V		0
Tinte	Lexmark	18C0032	Nr 32		V		0
Tinte	Lexmark	18C0033	Nr 33		V		0
Tinte	Lexmark	18C0034	Nr 34		V		0,1
Tinte	Lexmark	18C0035	Nr 35		V		0,1
Tinte	Lexmark	18C2150	Nr 36A/36XLA	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark	18C2160	Nr 37A/37XLA	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark		Nr 40		V		0
Tinte	Lexmark		Nr 41		V		0
Tinte	Lexmark		Nr 41A	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark		Nr 42		V		0
Tinte	Lexmark		Nr 42A	A-Version	V		1
Tinte	Lexmark		Nr 43/43XL		V		0,45
Tinte	Lexmark		Nr 44/44XL		V		0,25
Tinte	Lexmark	17G0648/17G0050	Nr 48/50		V		0
Tinte	Lexmark	12A1970-1975	Nr 70/71/75		V		0
Tinte	Lexmark		Nr 82		V		0
Tinte	Lexmark		Nr 83		V		0
Tinte	Lexmark		Nr 100/105/XL		V		0
Tinte	Lexmark	1380620/13400HC	Nr 13400HC		V		0
Tinte	Lexmark	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Tinte	Neopost	DIVERSE	DIVERSE		V		0,1
Tinte	Olivetti	FJ-31	FJ-31		V		0,1
Tinte	Olivetti	FJ-63	FJ-63		V		0
Tinte	Olivetti	FPJ-20	FPJ-20		V		0
Tinte	Olivetti	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Tinte	Philips	PFA-421	PFA-421	hellbl. Kopf	V		0
Tinte	Philips	PFA-431	PFA-431	roter Kopf	V		0,1
Tinte	Philips	PFA-441	PFA-441	schwarz. Kopf	V		0
Tinte	Philips	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Tinte	Samsung	Ink-M10	M 10		V		0
Tinte	Samsung	Ink-M40	M 40		V		0,05
Tinte	Samsung	Ink-M41	M 41		V		0,05
Tinte	Samsung	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Brother	DR-130	DR-130		V		0,5
Toner	Brother	DR-230	DR-230		V		0,1
Toner	Brother	DR-241	DR-241		V		1
Toner	Brother	DR-320	DR-320		V		1,8
Toner	Brother	DR-321	DR-321		V		1,3
Toner	Brother	DR-1030/1035/1050	DR-1030/1035/1050		V		2,25
Toner	Brother	DR-2000	DR-2000		V		0,25
Toner	Brother	DR-2000	DR-2000		NV		0,1
Toner	Brother	DR-2005	DR-2005		V		0,1
Toner	Brother	DR-2100	DR-2100		V		1
Toner	Brother	DR-2100	DR-2100		NV		0
Toner	Brother	DR-2200	DR-2200		V		0,75
Toner	Brother	DR-2200	DR-2200		NV		0,5
Toner	Brother	DR-2300	DR-2300		V		12,2
Toner	Brother	DR-3000	DR-3000		V		0
Toner	Brother	DR-3100	DR-3100		V		0,1
Toner	Brother	DR-3100	DR-3100		NV		0
Toner	Brother	DR-3200	DR-3200		V		1
Toner	Brother	DR-3200	DR-3200		NV		0
Toner	Brother	DR-3300	DR-3300		V		4,7
Toner	Brother	DR-3300	DR-3300		NV		0,75
Toner	Brother	DR-3400	DR-3400		V		12,3
Toner	Brother	DR-4000	DR-4000		V		0
Toner	Brother	DR-5500	DR-5500		V		0
Toner	Brother	DR-6000	DR-6000		V		0
Toner	Brother	DR-7000	DR-7000		V		0
Toner	Brother	DR-8000	DR-8000		V		0
Toner	Brother	TN-04	TN-04	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Brother	TN-130/135	TN-130/135	BK/C/M/Y	V		0,1
Toner	Brother	TN-230	TN-230	BK/C/M/Y	V		0,5
Toner	Brother	TN-241/245	TN-241/245	BK/C/M/Y	V		2
Toner	Brother	TN-242/246	TN-242/246	BK/C/M/Y	V		2
Toner	Brother	TN-320/325/328	TN-320/325/328	BK/C/M/Y	V		0,75
Toner	Brother	TN-321/326/329	TN-321/326/329	BK/C/M/Y	V		1,1
Toner	Brother	TN-900	TN-900	BK/C/M/Y	V		0,75
Toner	Brother	TN-1030/1035/1050	TN-1030/1035/1050		V		0,4
Toner	Brother	TN-1700	TN-1700		V		1
Toner	Brother	TN-2000	TN-2000		V		0,8
Toner	Brother	TN-2005	TN-2005		V		0
Toner	Brother	TN-2010	TN-2010		V		0,2
Toner	Brother	TN-2110/2120	TN-2110/2120		V		0,75
Toner	Brother	TN-2210/2220	TN-2210/2220		V		0,2
Toner	Brother	TN-2210/2220	TN-2210/2220	Starter	V		0

Toner	Brother	TN-2210/2220	TN-2210/2220		NV		0
Toner	Brother	TN-2310/2320	TN-2310/2320		V		1,6
Toner	Brother	TN-2310/2320	TN-2310/2320	Starter	V		1
Toner	Brother	TN-3030/3060	TN-3030/3060		V		0
Toner	Brother	TN-3130/3170	TN-3130/3170		V		0,05
Toner	Brother	TN-3130/3170	TN-3130/3170		NV		0
Toner	Brother	TN-3230/3280	TN-3230/3280		V		0,05
Toner	Brother	TN-3230/3280	TN-3230/3280		NV		0
Toner	Brother	TN-3330/3380/3390	TN-3330/3380/3390		V		1,2
Toner	Brother	TN-3330/3380/3390	TN-3330/3380/3390		NV		0,2
Toner	Brother	TN-3330/3380/3390	TN-3330/3380/3390	Starter	V		1,2
Toner	Brother	TN-3430	TN-3430		V		8,25
Toner	Brother	TN-3480	TN-3480		V		8,25
Toner	Brother	TN-3512	TN-3512		V		8,25
Toner	Brother	TN-3520	TN-3520		V		8,25
Toner	Brother	TN-4100	TN-4100		V		0
Toner	Brother	TN-5500	TN-5500		V		0
Toner	Brother	TN-6300/6600	TN-6300/6600		V		0,25
Toner	Brother	TN-7300/7600	TN-7300/7600		V		0
Toner	Brother	TN-8000	TN-8000		V		0
Toner	Brother	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Canon	Cartridge 509	Cartridge 509		V		0
Toner	Canon	Cartridge 701	wie HPC9700A/Q3960A	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Canon	Cartridge 701 Drum	wie HP Q3964A		V		0
Toner	Canon	Cartridge 703	wie HP Q2612A		V		0,1
Toner	Canon	Cartridge 706/714	Cartridge 706/714		V		0
Toner	Canon	Cartridge 707	wie HP Q6000-3A	BK/C/M/Y	V		0,6
Toner	Canon	Cartridge 708	wie HP Q5949A		V		0
Toner	Canon	Cartridge 708H	wie HP Q5949X		V		0,1
Toner	Canon	Cartridge 710	wie HP Q6511A		V		0
Toner	Canon	Cartridge 710H	wie HP Q6511X		V		1,7
Toner	Canon	Cartridge 711	wie HP Q7581-3A		V		0,25
Toner	Canon	Cartridge 712	wie HP CB435A		V		0,2
Toner	Canon	Cartridge 712	Cartridge 712	Starter	V		0
Toner	Canon	Cartridge 713	wie HP CB436A		V		0
Toner	Canon	Cartridge 713	Cartridge 713	Starter	V		0
Toner	Canon	Cartridge 715	wie HP Q7553A		V		0
Toner	Canon	Cartridge 715H	wie HP Q7553X		V		0
Toner	Canon	Cartridge 716	wie HP CB540-3A	BK/C/M/Y	V		0,2
Toner	Canon	Cartridge 716	Cartridge 716	Starter	V		0
Toner	Canon	Cartridge 717	wie HP Q6471-3A		V		0,25
Toner	Canon	Cartridge 718	wie HP CC530-3A	BK/C/M/Y	V		0,25
Toner	Canon	Cartridge 718	Cartridge 718	Starter	V		0
Toner	Canon	Cartridge 719	wie HP CE505A		V		1
Toner	Canon	Cartridge 719H	wie HP CE505X		V		1,7
Toner	Canon	Cartridge 719H	Cartridge 719H		NV		0,5
Toner	Canon	Cartridge 720	Cartridge 720		V		1
Toner	Canon	Cartridge 723	wie HP CE250-3A		V		0,6
Toner	Canon	Cartridge 723H	wie HP CE250X		V		0,6
Toner	Canon	Cartridge 724	wie HP CE255A		V		0,8
Toner	Canon	Cartridge 724H	wie HP CE255X		V		0,85
Toner	Canon	Cartridge 725	wie HP CE285A		V		0,1
Toner	Canon	Cartridge 725	Cartridge 725	Starter	V		0
Toner	Canon	Cartridge 726	Cartridge 726		V		0
Toner	Canon	Cartridge 728	wie HP CE278A		V		0
Toner	Canon	Cartridge 728	Cartridge 728	Starter	V		0
Toner	Canon	Cartridge 729	wie HP CE310-3A	BK/C/M/Y	V		1
Toner	Canon	Cartridge 729	Cartridge 729	Starter	V		0,3
Toner	Canon	Cartridge 731	wie HP CF210-3A	BK/C/M/Y	V		0,2
Toner	Canon	Cartridge 731	Cartridge 731	Starter	V		0
Toner	Canon	Cartridge 732 / 732H	Cartridge 732 / 732H		V		0,3
Toner	Canon	Cartridge 737	wie HP CF283X		V	MF 211 / 216	1,25
Toner	Canon	Cartridge H	wie HP C4129X,EP-62		V		0,25
Toner	Canon	Cartridge M	Cartridge M		V		0
Toner	Canon	Cartridge T	Cartridge T		V		0
Toner	Canon	E-30	E-30	Japan/China/France	V		0
Toner	Canon	E-30	E-30		NV		0
Toner	Canon	EP-22	wie HP C4092A		V		0
Toner	Canon	EP-25	wie HP C7115A		V		0
Toner	Canon	EP-27	EP-27		V		0,1
Toner	Canon	EP-32	wie HP C4096A		V		0
Toner	Canon	EP-52	wie HP C4127X		V		0,1
Toner	Canon	EP-62	wie HP C4129X		V		0,25
Toner	Canon	EP-72	wie HP C4182X		V		0,5
Toner	Canon	EP-W	wie HP C3909A	09A	V		0,1
Toner	Canon	FX-10	FX-10		V		0
Toner	Canon	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Dell	593-10961	1130/1133/1135	wie Sam 1052	V	1130/1133/1135	0,1
Toner	Dell		1160		V		0,5
Toner	Dell	593-10153	1815		V	1815 DN	0,1
Toner	Dell	593-10329	2335		V	2335 DN	0,1
Toner	Dell	593-10493 - 10496	1235	wie Sam 310/4092	V	1235 CN	0,4
Toner	Dell	593-11016 - 11021	1250/1350/1355		V	1250/1350/1355	0
Toner	Dell	593-10258 - 10261	1320/2130/2135		V	1320/2130/2135	0

Toner	Dell	593-10331	5330		V	5330 DN	0
Toner	Dell	1700/1710	1700/1710	wie Lex 230/330	V	1700/1710	0
Toner	Dell	1720	1720	wie Lex 250/350	V	1720/1720 DN	0,6
Toner	Dell	2150/2155	2150/2155		V	2150/2155 CN/DN	0
Toner	Dell	3000/3010/3100	3000/3010/3100	wie Eps 1100	V	3000/3010/3100	0
Toner	Dell	593-10076	3000C/3100C Drum	wie Eps 1100DU	V	3000C/3010C/3100C	2,4
Toner	Dell	593-10170 - 10173	3110/3115/3130	wie Lex X560	V	3110/3115/3130	0,25
Toner	Dell	593-11109/11110	B 1260		V	B1260/B1260DN	0
Toner	Dell		B 2360		V		0,75
Toner	Dell		B 2375		V		0
Toner	Dell	593-11165-11172	B 3460/3465		V		0,75
Toner	Dell	593-11185-11190	B 5400 Serie		V		0,75
Toner	Dell	593-11128 - 11131	C 1660		V	C1660/C1660W	0
Toner	Dell	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Epson	S050490 - 0493	CX 28		V	Aculaser CX 28	0
Toner	Epson	S050166/ 0167	EPL-6200 Toner	wie Min 1300	V	EPL-6200	0,3
Toner	Epson	S051099	EPL-6200 Drum	wie Min 1300DU	V	EPL-6200	0,5
Toner	Epson	S051104	C-1100 Drum		V	Aculaser C1100/CX11	2,4
Toner	Epson	S050187 - 0193	C-1100 Toner		V	Aculaser C1100/CX11	0
Toner	Epson	S050554 - 0560	C-1600 Toner	wie Min 1600	V	Aculaser C1600/CX16	0,25
Toner	Epson	S051198	C-1600 Drum	wie Min 1600DU	V	Aculaser C1600/CX16	0
Toner	Epson	S050602 - 0609	C-9300		V	Aculaser C9300	0
Toner	Epson	S051158-65/1124-30	C-2800 / C-3800	wie Lex X560	V	Aculaser C2800/3800	0,25
Toner	Epson	S050627 - 0631	C-2900	wie Dell 2150	V	Aculaser C2900/CX29	0
Toner	Epson	S050590 - 0594	C-3900		V	Aculaser C3900	0
Toner	Epson	S050611-14/0669-72	C-1700	wie Dell 1250	V	Aculaser C1700/CX17	0
Toner	Epson		M-1400		V		0
Toner	Epson	S050435 - 0438	M-2000		V	Aculaser M2000	0,1
Toner	Epson	S050583/S050585	M-2300		V	Aculaser M2300/MX20	0,1
Toner	Epson	S050582/S050584	M-2400		V	Aculaser M2400	0,1
Toner	Epson		M-4000		V		1
Toner	Epson	S051111	EPL-N3000	wie TN 1700	V		1
Toner	Epson	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	HP	C3903A	03A				0,05
Toner	HP	CE505A	05A	wie Cartridge 719	V		1
Toner	HP	CE505A	05A		NV		0,05
Toner	HP	CE505X	05X	wie Cartridge 719 H	V		1,7
Toner	HP	CE505X	05X		NV		0,5
Toner	HP	C3906A	06A		V		0
Toner	HP	C3909A/X	09A/X	wie Canon EP-W	V		0,1
Toner	HP	Q2610A	10A		V		0,1
Toner	HP	Q6511A	11A	wie Cartridge 710	V		0
Toner	HP	Q6511X	11X	wie Cartridge 710 H	V		1,7
Toner	HP	Q6511X	11X		NV		0
Toner	HP	Q2612A	12A	wie Cartridge 703	V		0,1
Toner	HP	Q2613A	13A		V		0
Toner	HP	Q2613X	13X		V		0
Toner	HP	CF214A	14A		V		0,25
Toner	HP	CF214X	14X		V		1,25
Toner	HP	C7115A	15A	wie Canon EP-25	V		0
Toner	HP	C7115X	15X		V		0
Toner	HP	Q7516A	16A		V		2,1
Toner	HP	Q7516A	16A		NV		0
Toner	HP	CF217A	17A		V		2
Toner	HP	CF325X	25X		V		0,8
Toner	HP	CF226A	26A		V		4
Toner	HP	CF226X	26X		V		12
Toner	HP	C4127A	27A		V		0,05
Toner	HP	C4127A	27A		NV		0
Toner	HP	C4127X	27X	wie Canon EP-52	V		0,1
Toner	HP	C4127X	27X		NV		0
Toner	HP	C4129X	29X	wie Cartridge H	V		0,25
Toner	HP	C4129X	29X		NV		0
Toner	HP	CF230A	30A		V		2
Toner	HP	CF230X	30X		V		4
Toner	HP	CF233A	33A		V		2
Toner	HP	CB435A	35A	wie Cartridge 712	V		0,2
Toner	HP	CB435A	35A	Starter	V		0
Toner	HP	CB436A	36A	wie Cartridge 713	V		0
Toner	HP	CB436A	36A	Starter	V		0
Toner	HP	Q1338A	38A		V		11
Toner	HP	Q1338A	38A		NV		1,25
Toner	HP	Q1339A	39A		V		1
Toner	HP	Q1339A	39A		NV		0
Toner	HP	Q5942A	42A		V		3
Toner	HP	Q5942A	42A		NV		0
Toner	HP	Q5942X	42X		V		3
Toner	HP	Q5942X	42X		NV		0
Toner	HP	C8543X	43X		V		1
Toner	HP	C8543X	43X		NV		0,1
Toner	HP	Q5945A	45A		V		2
Toner	HP	Q5945A	45A		NV		0
Toner	HP	Q5949A	49A	wie Cartridge 708	V		0
Toner	HP	Q5949A	49A		NV		0

Toner	HP	Q5949X	49X	wie Cartridge 708H	V		0,1
Toner	HP	Q5949X	49X		NV		0
Toner	HP	Q7551A	51A		V		0
Toner	HP	Q7551X	51X		V		0,1
Toner	HP	Q7551X	51X		NV		0
Toner	HP	Q7553A	53A		V		0
Toner	HP	Q7553X	53X		V		0
Toner	HP	Q7553X	53X		NV		0
Toner	HP	CE255A	55A	wie Cartridge 724	V		0,8
Toner	HP	CE255A	55A		NV		0
Toner	HP	CE255X	55X	wie Cartridge 724H	V		0,85
Toner	HP	CE255X	55X		NV		0,25
Toner	HP	C8061A	61A		V		0
Toner	HP	C8061X	61X		V		0,75
Toner	HP	C8061X	61X		NV		0
Toner	HP	CC364A	64A		V		2,3
Toner	HP	CC364A	64A		NV		0,25
Toner	HP	CC364X	64X		V		6,5
Toner	HP	CC364X	64X		NV		1,2
Toner	HP	Q7570A	70A		V		2,25
Toner	HP	Q7570A	70A		NV		0
Toner	HP	92274A	74A		V		0
Toner	HP	CE278A	78A	wie Cartridge 728	V		0
Toner	HP	CE278A	78A	Starter	V		0
Toner	HP	CF279A	79A		V		1
Toner	HP	CF280A	80A		V		0,25
Toner	HP	CF280X	80X		V		0,8
Toner	HP	CF280X	80X		NV		0,5
Toner	HP	CF281A	81A		V		0,2
Toner	HP	CF281X	81X		V		2,3
Toner	HP	C4182X	82X	wie Canon EP-72	V		0,5
Toner	HP	C4182X	82X		NV		0
Toner	HP	CF283A	83A		V		0,75
Toner	HP	CF283X	83X	wie Cartridge 737	V		1,25
Toner	HP	CE285A	85A	wie Cartridge 725	V		0,1
Toner	HP	CE285A	85A	Starter	V		0
Toner	HP	CF287A	87A		V		6,3
Toner	HP	CF287X	87X		V		11,5
Toner	HP	CE390A	90A		V		0,7
Toner	HP	CE390A	90A		NV		0
Toner	HP	CE390X	90X		V		3,5
Toner	HP	CE390X	90X		NV		0,25
Toner	HP	C4092A	92A	wie Canon EP-22	V		0
Toner	HP	C4096A	96A	wie Canon EP-32	V		0
Toner	HP	92298A/X	98A/98X		V		0
Toner	HP	Q3964A/C9704A	122A	wie Cart. 701 Drum	V		0
Toner	HP	Q3960-3A/C9700-3A	122A	wie Cartridge 701	V		0
Toner	HP	Q3971/2/3A	123A		V		0
Toner	HP	Q6000A	124A	wie Cartridge 707	V		0,6
Toner	HP	Q6001/2/3A	124A	wie Cartridge 707	V		0,6
Toner	HP	CB540/1/2/3A	125A	wie Cartridge 716	V		0,2
Toner	HP	CB540/1/2/3A	125A	Starter	V		0
Toner	HP	CB540/1/2/3A	125A		NV		0
Toner	HP	CE310/1/2/3A	126A	wie Cartridge 729	V		1
Toner	HP	CE310/1/2/3A	126A	Starter	V		0,3
Toner	HP	CE310/1/2/3A	126A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CE320/1/2/3A	128A	BK/C/M/Y	V		0,2
Toner	HP	CE320/1/2/3A	128A	Starter	V		0
Toner	HP	CE320/1/2/3A	128A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CF350/1/2/3A	130A	BK/C/M/Y	V		1
Toner	HP	CF350/1/2/3A	130A	BK/C/M/Y Starter	V		0,2
Toner	HP	CF210/1/2/3A	131A	BK/C/M/Y	V		0,2
Toner	HP	CF210/1/2/3A	131A	Starter	V		0
Toner	HP	CF210/1/2/3A	131A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CF210X	131X		V		0,2
Toner	HP	CF400/1/2/3A	201A	BK/C/M/Y	V		1
Toner	HP	CF400/1/2/3X	201X	BK/C/M/Y	V		6
Toner	HP	CC530/1/2/3A	304A	wie Cartridge 718	V		0,25
Toner	HP	CC530/1/2/3A	304A	Starter	V		0
Toner	HP	CC530/1/2/3A	304A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CE410/1/2/3A	305A	BK/C/M/Y	V		0,2
Toner	HP	CE410/1/2/3A	305A	Starter	V		0
Toner	HP	CE410/1/2/3A	305A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CE410X	305X		V		0,2
Toner	HP	CE740/1/2/3A	307A	BK/C/M/Y	V		6,25
Toner	HP	CE740/1/2/3A	307A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	Q2670/1/2/3A	308A/309A	BK/C/M/Y	V		0,1
Toner	HP	Q2670-3A/Q2681-3A	308A/309A/311A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	Q2681/2/3A	311A	C/M/Y	V		0,1
Toner	HP	CF380/1/2/3A	312A	C/M/Y	V		0,2
Toner	HP	CF380/1/2/3A	312A	BK/C/M/Y Starter	V		0
Toner	HP	CF380X	312X	BK	V		0,2
Toner	HP	Q7560/1/2/3A	314A	BK/C/M/Y	V		0,1
Toner	HP	Q7560/1/2/3A	314A	BK/C/M/Y	NV		0

Toner	HP	CF410A-CF413A	410A	BK/C/M/Y	V		2
Toner	HP	CF410X-CF413X	410X	BK/C/M/Y	V		8
Toner	HP	Q6470A	501A	BK	V		0,1
Toner	HP	Q6471/2/3A	502A	wie Cartridge 717	V		0,25
Toner	HP	Q6470-3A/Q7581-3A	501A/502A/503A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	Q7581/2/3	503A	Cartridge 711	V		0,25
Toner	HP	CE250/1/2/3A	504A	wie Cartridge 723	V		0,6
Toner	HP	CE250/1/2/3A	504A	Starter	V		0,6
Toner	HP	CE250/1/2/3A	504A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CE250X	504X	wie Caartridge 723H	V		0,6
Toner	HP	CE400/1/2/3A	507A	BK/C/M/Y	V		0,8
Toner	HP	CE400/1/2/3A	507A	Starter	V		0,8
Toner	HP	CE400/1/2/3A	507A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CE400X	507X		V		0,8
Toner	HP	CF360/1/2/3A	508A	BK/C/M/Y	V		3
Toner	HP	CF360/1/2/3X	508X	BK/C/M/Y	V		6,3
Toner	HP	C9720/1/2/3A	641A	BK/C/M/Y	V		0,1
Toner	HP	CB400/1/2/3A	642A	BK/C/M/Y	V		2,1
Toner	HP	CB400/1/2/3A	642A	BK/C/M/Y	NV		0,25
Toner	HP	Q5950/1/2/3A	643A	BK/C/M/Y	V		2,1
Toner	HP	Q5950/1/2/3A	643A	BK/C/M/Y	NV		0,25
Toner	HP	Q6460/1/2/3A	644A	BK/C/M/Y	V		1
Toner	HP	Q6460/1/2/3A	644A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	C9730/1/2/3A	645A	BK/C/M/Y	V		0,1
Toner	HP	CF 320-3A	652A	BK/C/M/Y	V		0,45
Toner	HP	CF 320X	652X	BK	V		0,45
Toner	HP	CF031/2/3A	646A	C/M/Y	V		0
Toner	HP	CE264X	646X	BK	V		0
Toner	HP	CE260/1/2/3	648A	BK/C/M/Y	V		0,3
Toner	HP	CE260/1/2/3	648A	Starter	V		0,3
Toner	HP	CE260X	649X	BK	V		0,3
Toner	HP	CE260A/X-3A	648A/649X	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CE270/1/2/3A	650A	BK/C/M/Y	V		5,4
Toner	HP	CE270/1/2/3A	650A	BK/C/M/Y	NV		0
Toner	HP	CE340/1/2/3A	651A	BK/C/M/Y	V		1,8
Toner	HP	CF331/2/3A	654A	C/M/Y	V		1
Toner	HP	CF330X	654X	BK	V		2
Toner	HP	CB380A	823A	BK	V		0
Toner	HP	CB381/2/3A	824A	C/M/Y	V		0
Toner	HP	CB384/5/6/7 Drum	824A Drum	BK/C/M/Y	V		0
Toner	HP	CB390A	825A	BK	V		0
Toner	HP	CF310/1/2/3A	826A	BK/C/M/Y	V		1
Toner	HP	CF300/1/2/3A	827A	BK/C/M/Y	V		0
Toner	HP	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Kyocera	DK-110	DK-110		V		0,25
Toner	Kyocera	DK-130	DK-130		V		0,25
Toner	Kyocera	DK-150	DK-150		V		0,25
Toner	Kyocera	DK-170	DK-170		V		0,25
Toner	Kyocera	DV-320	DV-320		V		0,25
Toner	Kyocera	DV-340	DV-340		V		0,25
Toner	Kyocera	DV-350	DV-350		V		0,25
Toner	Kyocera	TK-100	TK-100		V		0
Toner	Kyocera	TK-110	TK-110		V		0,25
Toner	Kyocera	TK-120	TK-120		V		0
Toner	Kyocera	TK-130	TK-130		V		1,6
Toner	Kyocera	TK-130	TK-130		NV		0,1
Toner	Kyocera	TK-140	TK-140		V		1,25
Toner	Kyocera	TK-140	TK-140		NV		0,1
Toner	Kyocera	TK-150	TK-150	BK/C/M/Y	V		2,4
Toner	Kyocera	TK-160	TK-160		V		2,4
Toner	Kyocera	TK-170	TK-170		V		3,5
Toner	Kyocera	TK-170	TK-170		NV		0,6
Toner	Kyocera	TK-310	TK-310		V		0,3
Toner	Kyocera	TK-320	TK-320		V		0,3
Toner	Kyocera	TK-330	TK-330		V		0
Toner	Kyocera	TK-340	TK-340		V		0,3
Toner	Kyocera	TK-350	TK-350		V		0,3
Toner	Kyocera	TK-360	TK-360		V		0
Toner	Kyocera	TK-400	TK-400		V		0
Toner	Kyocera	TK-410	TK-410		V		0
Toner	Kyocera	TK-420	TK-420		V		0
Toner	Kyocera	TK-435	TK-435		V		0
Toner	Kyocera	TK-440	TK-440		V		0
Toner	Kyocera	TK-450	TK-450		V		0
Toner	Kyocera	TK-475	TK-475		V		0
Toner	Kyocera	TK-500	TK-500	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Kyocera	TK-510	TK-510	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Kyocera	TK-520	TK-520	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Kyocera	TK-540	TK-540	BK/C/M/Y	V		0,1
Toner	Kyocera	TK-550	TK-550	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Kyocera	TK-560	TK-560	BK/C/M/Y	V		1,4
Toner	Kyocera	TK-570	TK-570	BK/C/M/Y	V		0,4
Toner	Kyocera	TK-580	TK-580	BK/C/M/Y	V		0,75
Toner	Kyocera	TK-590	TK-590	BK/C/M/Y	V		0,75

Toner	Kyocera	TK-655	TK-655		V		0
Toner	Kyocera	TK-665	TK-665		V		0
Toner	Kyocera	TK-675	TK-675		V		0
Toner	Kyocera	TK-685	TK-685		V		0
Toner	Kyocera	TK-710	TK-710		V		0
Toner	Kyocera	TK-715	TK-715		V		0
Toner	Kyocera	TK-725	TK-725		V		0
Toner	Kyocera	TK-810	TK-810		V		0
Toner	Kyocera	TK-815	TK-815		V		0
Toner	Kyocera	TK-820	TK-820		V		0
Toner	Kyocera	TK-825	TK-825		V		0
Toner	Kyocera	TK-855	TK-855		V		0
Toner	Kyocera	TK-865	TK-865		V		0
Toner	Kyocera	TK-880	TK-880		V		0
Toner	Kyocera	TK-895	TK-895		V		0,75
Toner	Kyocera	TK-1110	TK-1110		V		3,6
Toner	Kyocera	TK-1115	TK-1115		V		3,6
Toner	Kyocera	TK-1120	TK-1120		V		3,6
Toner	Kyocera	TK-1125	TK-1125		V		2,5
Toner	Kyocera	TK-1130	TK-1130		V		1,5
Toner	Kyocera	TK-1140	TK-1140		V		3,1
Toner	Kyocera	TK-1150	TK-1150		V		3,5
Toner	Kyocera	TK-1160	TK-1160		V		3,5
Toner	Kyocera	TK-1170	TK-1170		V		3,5
Toner	Kyocera	TK-3100	TK-3100		V		0,1
Toner	Kyocera	TK-3110	TK-3110		V		0,1
Toner	Kyocera	TK-3130	TK-3130		V		0
Toner	Kyocera	TK-3150	TK-3150		V		0,5
Toner	Kyocera	TK-3160	TK-3160		V		1
Toner	Kyocera	TK-3170	TK-3170		V		1
Toner	Kyocera	TK-3190	TK-3190		V		1
Toner	Kyocera	TK-4105	TK-4105		V		0
Toner	Kyocera	TK-5135	TK-5135	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Kyocera	TK-5140	TK-5140		V		0,75
Toner	Kyocera	TK-5150	TK-5150		V		0,4
Toner	Kyocera	TK-5160	TK-5160		V		0
Toner	Kyocera	TK-5220	TK-5220		V		1
Toner	Kyocera	TK-5230	TK-5230		V		1
Toner	Kyocera	TK-5240	TK-5240		V		1
Toner	Kyocera	TK-6305	TK-6305		V		0
Toner	Kyocera	TK-6705	TK-6705		V		0
Toner	Kyocera	TK-7105	TK-7105		V		0
Toner	Kyocera	TK-7205	TK-7205		V		0
Toner	Kyocera	TK-7300	TK-7300		V		0
Toner	Kyocera	TK-8305	TK-8305		V		0
Toner	Kyocera	TK-8315	TK-8315		V		0
Toner	Kyocera	TK-8325	TK-8325		V		0
Toner	Kyocera	TK-8505	TK-8505		V		0
Toner	Kyocera	TK-8600	TK-8600	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Kyocera	TK-8705	TK-8705	BK/C/M/Y	V		0
Toner	Kyocera	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Lexmark	12016SE/12036SE	E-120		V		0,3
Toner	Lexmark	12026XW	E-120 Drum		V		0
Toner	Lexmark	alle Serien	E-230/240/330/340/342		V	Optra E 230/240/330,...	0
Toner	Lexmark	alle Serien	E-250/350/352/450		V	Optra E 250/350/352/450	0,6
Toner	Lexmark	E260A11E/E260A21E	E-260		V	Optra E 260	1,2
Toner	Lexmark	alle Serien	E-360/460		V	Optra E 360/460	1,2
Toner	Lexmark	12A2202/13T0101	E-310/312		V	Optra E 310/312	0
Toner	Lexmark	08A0476/08A0478	E-320/322		V	Optra E 320/322	0
Toner	Lexmark	alle Serien	E-321/323		V	Optra E 321/323	0
Toner	Lexmark	24B6213	M1140		V		1
Toner	Lexmark	24B6035	M1145		V		1
Toner	Lexmark	24B6015	M5100		V		1
Toner	Lexmark	alle Serien	T-420		V	Optra T 420	0
Toner	Lexmark	alle Serien	T-430		V	Optra T 430	0
Toner	Lexmark	alle Serien	T-520/522		V	Optra T 520/522	0
Toner	Lexmark	alle Serien	T-610/612		V	Optra T 610/612	0
Toner	Lexmark	alle Serien	T-620/622		V	Optra T 620/622	0
Toner	Lexmark	alle Serien	T-630/632/634		V	Optra T 630/632/634	0,1
Toner	Lexmark	alle Serien	T-640/642/644		V	Optra T 640/642/644	1,7
Toner	Lexmark	64416XE/64436XE	T-644		V	Optra T 644	0,5
Toner	Lexmark	alle Serien	T-650/652/654/656		V	Optra T 650/652/654/656	1,7
Toner	Lexmark	1382620/25,1382920/25	Optra S		V	Optra S, 1650	0
Toner	Lexmark	X203A11G/X203A21G	X-203/204		V	X 203/204N	0
Toner	Lexmark	alle Serien	X-264/363/364		V	X 264/363/364	0
Toner	Lexmark	alle Serien	X-340/342		V	X 340/342	0
Toner	Lexmark	alle Serien	X-560	wie Dell 3110	V	X 560N/X 560DN	0,25
Toner	Lexmark	alle Serien	X-640/642/644/646		V	X 640/642/644/646	1,7
Toner	Lexmark	alle Serien	X-651/652/654/656/658		V	X 651/652/654/656/658	1,7
Toner	Lexmark	alle Serien	C-500/X-500	BK/C/M/Y	V	Optra C 500/X 500	0
Toner	Lexmark	alle Serien	C-510	BK/C/M/Y	V	Optra C 510	0
Toner	Lexmark	alle Serien	C-520/522/530/534	BK/C/M/Y	V	Optra C 520/522/530/534	0,05
Toner	Lexmark	alle Serien	C-540/543/544/546	BK/C/M/Y	V	Optra C 540/543/544,.....	0,05
Toner	Lexmark	alle Serien	C-710/720/750/780/782	BK/C/M/Y	V	Optra C710/720,.....	0

Toner	Lexmark	alle Serien	C-734/736,X-734/736/738	BK/C/M/Y	V	Optra C 734/736,...	0,05
Toner	Lexmark	alle Serien	C-746/748	BK/C/M/Y	V	Optra C 746/748	0,05
Toner	Lexmark	12N0768-0771	C-910/912	BK/C/M/Y	V	Optra C 910/912	0
Toner	Lexmark	C920KH/MH/CH/YH	C-920	BK/C/M/Y	V	Optra C 920	0
Toner	Lexmark	C950X2K/2M/2C/2Y	C-950	BK/C/M/Y	V	Optra C 950	0,05
Toner	Lexmark	80C20C0-80C2XY0	CS-310/410/510	BK/C/M/Y	V	CS-310/410/510	1,7
Toner	Lexmark	80C20C0-80C2XY1	CX-310/410/510	BK/C/M/Y	V	CX-310/410/510	1,7
Toner	Lexmark	50F2000/H00/V00/X00/HA0	MS-310/410/510/610D	BK/C/M/Y	V	MS-310/410/510/610D/DE/DN	2
Toner	Lexmark	60F2000/2H00/2X00/OXA0	MX-310/410/510/610DE	BK/C/M/Y	V	MX-310/410/510/610DE	2
Toner	Lexmark	52D2000/2H00/2X00/OHA0	MS-710/711/810/811/812	BK/C/M/Y	V	MS-710/711/810/811/812	1,5
Toner	Lexmark	62D2000/2H00/2X00/OXA0	MX-710/810	BK/C/M/Y	V	MX-710/810	1,5
Toner	Lexmark	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Konica Minolta	A63V00H/W	TNP-39		V	Bizhub 3300 P	0
Toner	Konica Minolta	A63W01H/W	TNP-38		V	Bizhub 4000 P	0
Toner	Konica Minolta	A63WN01H/W	TNP-40		V	Bizhub 4020	0
Toner	Konica Minolta	A63T01H/W	TNP-37		V	Bizhub 4700 P	0
Toner	Konica Minolta	A0DK153-A0DK453	Bizhub C20/P/PX/X	BK/C/M/Y	V	Bizhub C20/P/PX/X	0,05
Toner	Konica Minolta	A0X5152-A0X5452	Bizhub C35	BK/C/M/Y	V	Bizhub C35 P	0
Toner	Konica Minolta	A0V301H-A0V30NH	1600/1650/1680/1690	BK/C/M/Y	V	Magicolor 1600/1650/1680/1690	0,25
Toner	Konica Minolta	A0VU0Y1	1600 Drum		V	Magicolor 1600/1650/1680/1690	0
Toner	Konica Minolta	alle Serien	2400/2500	BK/C/M/Y	V	Magicolor 2400/2500	0
Toner	Konica Minolta	1710591-001	2400/2500 Drum		V	Magicolor 2400/2500	3
Toner	Konica Minolta	A0WG01H - OJH		3730 BK/C/M/Y	V	Magicolor 3730	0
Toner	Konica Minolta	A0DK151 - J52	4650/4690	BK/C/M/Y	V	Magicolor 4650/4690	0,35
Toner	Konica Minolta	A03100H-NH	4650/4690 Drum	BK/C/M/Y	V	Magicolor 4650/4690	0
Toner	Konica Minolta	A0X5150 - 5451		4750 BK/C/M/Y	V	Magicolor 4750	0
Toner	Konica Minolta	4539132 - 432		5430 BK/C/M/Y	V	Magicolor 5430	0
Toner	Konica Minolta	A06V152 - J53	5550/5570/5670	BK/C/M/Y	V	Magicolor 5550/5570/5670	0
Toner	Konica Minolta	1710566-002/1710567-002	PP 1300 Toner		V	PagePro 1300/1350	0,3
Toner	Konica Minolta	1710568-001	PP 1300 Drum		V	PagePro 1300/1350	0,5
Toner	Konica Minolta	9J04202	PP 1400 Toner		V	PagePro 1400	0,3
Toner	Konica Minolta	4519402	PP 1400 Drum		V	PagePro 1400	0,5
Toner	Konica Minolta	A0FPO22	PP5650	wie TN 1700	V		1
Toner	Konica Minolta	1710405-002	PP 8 Toner		V	PagePro 8	0
Toner	Konica Minolta	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Panasonic	UG-3350	UG-3350		V	UF 585/595	0
Toner	Panasonic	UG-3380	UG-3380		V	UF 580/585/590/595/5300/6100	0,5
Toner	Panasonic	UG-3390	UG-3390		V	UF 4600/5600	0
Toner	Panasonic	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Philips	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Ricoh	403028/413196	SP-1000	wie OKI B2500	V	SP 1000/Fax 1140L/1180L	2,3
Toner	Ricoh	406522	Aficio SP 3400		V		1,25
Toner	Ricoh	402810	SP-4100/4110		V	SP 4100/4110	0
Toner	Ricoh	406094 - 406106	SP-C220	wie Kyo TK-150	V	SP C220/221	2,4
Toner	Ricoh		SP-C250/252		V	SP C250/252	2,4
Toner	Ricoh	406348 - 406482	SP-C310	wie Kyo TK-150	V	SP C310/311	2,4
Toner	Ricoh	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	OKI	B 400/B 410 Drum	B 400/B 410 Drum	Drum	V		0,05
Toner	OKI	B 411/B 431 Drum	B 411/B 431 Drum	Drum	V		2
Toner	OKI	B 710/B 720	B 710/B 720		V		0,05
Toner	OKI	B 721/B 731	B 721/B 731		V		0,05
Toner	OKI	B 4200/B 4300 Drum	B 4200/B 4300 Drum	Drum	V		0,05
Toner	OKI	B 4520	B 4520		V		0,05
Toner	OKI	B 4520 Drum	B 4520 Drum	Drum	V		0,05
Toner	OKI	B 6300	B 6300	wie TN 1700	V		1
Toner	OKI	C 710 / C 711	C 710/ C 711		V		0
Toner	OKI	C 801/ C 821	C 801/C 821		V		0
Toner	OKI	C 822	C 822		V		0,05
Toner	OKI	C 831/ C 841	C 831 C 841		V		0,05
Toner	OKI	alle Serien	C-310/330/510/530		V	C310/330/510/530	0,05
Toner	OKI	09004447/09004391	B-2500	wie Ricoh SP-1000	V	B2500	2,3
Toner	OKI	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Samsung	CLP-R300	CLP-300 Drum		V	CLP300/CLX2160/3160	0
Toner	Samsung	CLP-300	CLP-300	BK/C/M/Y	V	CLP300/CLX2160/3160	0
Toner	Samsung	CLP-500	CLP-500	BK/C/M/Y	V	CLP500/500N/550/550N	0,3
Toner	Samsung	CLP-510	CLP-510	BK/C/M/Y	V	CLP510/510N	0,3
Toner	Samsung	CLP-600	CLP-600	BK/C/M/Y	V	CLP600/600N/650/650N	0
Toner	Samsung	CLP-660	CLP-660	BK/C/M/Y	V	CLP610ND/660N/660ND	0
Toner	Samsung	CLT-x4045	CLT-x4045	BK/C/M/Y	V	ProXpress C 430/480	1,2
Toner	Samsung	CLT-406	CLT-406	BK/C/M/Y	V	CLP360/365/CLX3300/3305	1
Toner	Samsung	CLT-R406	CLT-R406 Drum		V	CLP360/365/CLX3300/3305	2,3
Toner	Samsung	CLT-4072	CLT-4072	BK/C/M/Y	V	CLP320/325/CLX3185	0,4
Toner	Samsung	CLT-R407	CLT-407 Drum		V	CLP320/325/CLX3185	2,3
Toner	Samsung	CLT-4092	CLT-4092	BK/C/M/Y	V	CLP310/315/CLX3175	0,4
Toner	Samsung	CLT-R409	CLT-409 Drum		V	CLP310/315/CLX3175	2,3
Toner	Samsung	CLT-503 L	CLT-503 L	CLT-503 L	V	CLT-503 L	2
Toner	Samsung	CLT-504	CLT-504	BK/C/M/Y	V	CLP415/CLX4195	1,5
Toner	Samsung	CLT-505	CLT-505	BK/C/M/Y	V		1,25
Toner	Samsung	CLT-506	CLT-506	BK/C/M/Y	V	CLP680/CLX6260	1,5
Toner	Samsung	CLT-5082	CLT-5082	BK/C/M/Y	V	CLP620ND/670ND	0
Toner	Samsung	CLT-6092	CLT-6092	BK/C/M/Y	V	CLP770ND	0
Toner	Samsung	ML-1610/2010/SCX-4521	ML-1610/2010/SCX-4521	geschraubt	V	ML1610/1615/2010/2510/SCX4521	0
Toner	Samsung	ML-1610/2010/SCX-4521	ML-1610/2010/SCX-4521	geklebt	V	ML1610/1615/2010/2510/SCX4521	0
Toner	Samsung	ML-1710	ML-1710		V	ML1510/1710/1750	0

Toner	Samsung	ML-2250	ML-2250		V	ML2250/2251N	0
Toner	Samsung	ML-2550	ML-2550		V	ML2550/2551/2552	0
Toner	Samsung	ML-4500	ML-4500		V	ML4500/4600	0
Toner	Samsung	ML-6060	ML-6060		V	ML6040/6060/1440/1450	0,1
Toner	Samsung	ML-D1630	ML-D1630		V	ML1630/SCX4500	0
Toner	Samsung	ML-D2850/MLT-D2092	ML-D2850/MLT-D2092		V	ML2850/2851/SCX2855/4825	0,1
Toner	Samsung	ML-D3050/ML-D3470	ML-D3050/ML-D3470		V	ML3050/3051/3470/3471	0,1
Toner	Samsung	ML-D4550	ML-D4550		V	ML4550	0
Toner	Samsung	MLT-D101S	MLT-D101S		V	ML2160/2165/SF760/SCX3400	1,25
Toner	Samsung	MLT-D103L/S	MLT-D103L/S		V	ML2950/2955/SCX4728/4729	0,3
Toner	Samsung	MLT-D201L/S	MLT-D201L/S		V	SL-M 4030/4080	2
Toner	Samsung	MLT-D205L/S	MLT-D205L/S		V	ML3310/3710/SCX5637/5737	0,15
Toner	Samsung	MLT-D303	MLT-D303		V		1
Toner	Samsung	MLT-R303	MLT-R303	Drum	V		3
Toner	Samsung	MLT-D304	MLT-D304		V		3
Toner	Samsung	MLT-R304	MLT-R304	Drum	V		3
Toner	Samsung	MLT-D305E/L/S	MLT-D305L		V	ML3750	1
Toner	Samsung	MLT-D305E/S	MLT-D305L	Starter	V	ML3750	0
Toner	Samsung	MLT-D307E/L/S	MLT-D307E/L/S		V	ML4510/5010/5015	0,35
Toner	Samsung	MLT-D309E/L/S	MLT-D309E/L/S		V	ML5510/6510	0,1
Toner	Samsung	MLT-D1042	MLT-D1042		V	ML1660/1665/1666	0,2
Toner	Samsung	MLT-D1052	MLT-D1052		V	ML1910/2525/SCX4623/SF650	0,1
Toner	Samsung	MLT-D1052	MLT-D1052	Starter	V	ML1910/2525/SCX4623/SF650	0
Toner	Samsung	MLT-D1082S	MLT-D1082S	mit Chip	V	ML1940/2240	0
Toner	Samsung	MLT-D1092/SCX-D4300	MLT-D1092/SCX-D4300		V	SCX4300	0
Toner	Samsung	MLT-D111S			V	ProXpress M2020	1,25
Toner	Samsung	MLT-D116S/L			V	Xpress M2625/2675/2825/2875	1,7
Toner	Samsung	MLT-R116/SEE			V	Xpress M2625/2675/2825 Drum	0,5
Toner	Samsung	MLT-D117S	MLT-D117S		V	SCX4650/4652/4655	1
Toner	Samsung	MLT-D204E/L/U			V	M3325/3825/4025/4075	2,1
Toner	Samsung	MLT-D203E/L/U			V	M3820/4020	1,25
Toner	Samsung	SCX-4100	SCX-4100D3		V	SCX4100	0
Toner	Samsung	SCX-4216	SCX-4216D3		V	SCX 4016/4116/4216/SF560/750	0
Toner	Samsung	SCX-5312	SCX-5312D6		V	SCX5312	0
Toner	Samsung	SCX-6320	SCX-6320D8		V	SCX6320/6122/6322	0
Toner	Samsung	SCX-6320R2 Drum	SCX-6320R2 Drum		V	SCX6320	0
Toner	Samsung	SCX-D4200A	SCX-D4200A		V	SCX4200	0
Toner	Samsung	SCX-D4725A	SCX-D4725A	mit Chip	V	SCX4725	0
Toner	Samsung	SCX-D5530A/B	SCX-D5530A/B		V	SCX5330/5530	0
Toner	Samsung	SCX-D6345A	SCX-D6345A		V	SCX6345	0
Toner	Samsung	SCX-D6555A	SCX-D6555A		V	SCX6555	0
Toner	Samsung	SF-5100	SF-5100D3		V	SF5100	0
Toner	Samsung	SF-D560RA	SF-D560RA		V	SF560R/SF565PR	0
Toner	Samsung	SCX-4720	SCX-4720		V	SCX4520/4720	0
Toner	Samsung	MLT-D2082L/S	MLT-D2082L/S		V	SCX5635	0
Toner	Samsung	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Sharp	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Toshiba	T-170	T-170	wie Min PP1300	V	E-Studio 170F	0,3
Toner	Toshiba	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0
Toner	Xerox	006R00914	006R00914		V	XD100/120F/130DF/155DF	0
Toner	Xerox	006R01297	006R01297	wie Min PP1300	V	FaxCentre 2121	0,3
Toner	Xerox	106R01245/106R01246	106R01245/106R01246		V	Phaser 3428	0
Toner	Xerox	106R01278-106R01281	106R01278-106R01281	wie Dell 1320	V	Phaser 6130	0
Toner	Xerox	106R01331-106R01334	106R01331-106R01334	wie Dell 1320	V	Phaser 6125	0
Toner	Xerox	106R01374	106R01374		V	Phaser 3250	0
Toner	Xerox	106R01378/106R01379	106R01378/106R01379	wie OKI B2500	V	Phaser 3100MFP	2,3
Toner	Xerox	106R01414/106R01415	106R01414/106R01415		V	Phaser 3435	0
Toner	Xerox	106R01463-106R01469	106R01463-106R01469	wie Min 1600	V	Phaser 6121	0,25
Toner	Xerox	106R01477-106R01480	106R01477-106R01480		V	Phaser 6140	0
Toner	Xerox	106R01486	106R01486		V	WC3210/3220	0
Toner	Xerox	106R01627-106R01630	106R01627-106R01630	wie Dell 1230/CLP310	V	Phaser 6000/6010/WC6510	0,4
Toner	Xerox	108R00691 Drum	108R00691 Drum	wie Min 2400 Drum	V	Phaser 6115/6120MFP	3
Toner	Xerox	108R00793/108R00795	108R00793/108R00795		V	Phaser 3635MFP	0
Toner	Xerox	108R00909	108R00909		V	Phaser 3140/3155/3160	0
Toner	Xerox	113R00689-113R00695	113R00689-113R00695		V	Phaser 6115/6120MFP	0
Toner	Xerox	113R00719-113R00726	113R00719-113R00726	wie Lex X560	V	Phaser 6180MFP	0,25
Toner	Xerox	113R00712	113R00712	wie TN 1700	V	Phaser 4510	1
Toner	Xerox	106R01535/113R00762	106R01535/113R00762		V	Phaser 4600/4620	0
Toner	Xerox	106R01594-97	106R01594-97		V	Phaser 6500/6505	0
Toner	Xerox	DIVERSE	DIVERSE		V/NV		0

*,V" bedeutet Virgin, darunter versteht man, dass die Patronen/Toner erstmalig leer gedruckt wurden, also Originalprodukte (auf dem Sticker steht noch die Originalmarke – HP, Canon, Lexmark, etc.)

„NV“ bedeutet Non-Virgin, das heißt die Patronen/Toner sind schon einmal wiederbefüllt worden durch einen Drittanbieter.