

* „V“ bedeutet Virgin, darunter versteht man, dass die Patronen/Toner erstmalig leer gedruckt wurden, also Originalprodukte (auf dem Sticker steht noch die Originalmarke – HP, Canon, Lexmark, etc.)

„NV“ bedeutet Non-Virgin, das heißt die Patronen/Toner sind schon einmal wiederbefüllt worden durch einen Drittanbieter.

Gültig ab 01.03.2017

| Tinte/Toner | Marke | Artikelnummer | Bezeichnung | Anmerkung | V/NV * | Druckerbezeichnung | Preis | Stk |
|-------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------|--------|--------------------|-------|------|
| Tinte | Brother | LC-123 | LC-123 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-125 | LC-125 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-127 | LC-127 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-970 | LC-970 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-980 | LC-980 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-1000 | LC-1000 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-1100 | LC-1100 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-1220 | LC-1220 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-1240 | LC-1240 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | LC-1280 | LC-1280 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Brother | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | | 0 |
| Tinte | Canon | BC-01 | BC-01 | | V | | | 0 |
| Tinte | Canon | BC-02 | BC-02 | | V | | | 0,1 |
| Tinte | Canon | BC-20 | BC-20 | | V | | | 0 |
| Tinte | Canon | BC-23 | BC-23 | | V | | | 0 |
| Tinte | Canon | BX-2 | BX-2 | | V | | | 0,1 |
| Tinte | Canon | BX-3 | BX-3 | | V | | | 2,5 |
| Tinte | Canon | BX-3 | BX-3 | | NV | | | 0,5 |
| Tinte | Canon | BX-20 | BX-20 | | V | | | 0 |
| Tinte | Canon | PG-37 | PG-37 | | V | | | 0,15 |
| Tinte | Canon | PG-40 | PG-40 | | V | | | 0,15 |
| Tinte | Canon | PG-50 | PG-50 | | V | | | 0,1 |
| Tinte | Canon | PG-510 | PG-510 | | V | | | 0,6 |
| Tinte | Canon | PG-510 | PG-510 | | NV | | | 0,2 |
| Tinte | Canon | PG-512 | PG-512 | | V | | | 0,6 |
| Tinte | Canon | PG-512 | PG-512 | | NV | | | 0,2 |
| Tinte | Canon | PG-540 | PG-540 | | V | | | 2 |
| Tinte | Canon | PG-540 | PG-540 | | NV | | | 0,65 |
| Tinte | Canon | PG-540XL | PG-540XL | | V | | | 3,15 |
| Tinte | Canon | PG-540XL | PG-540XL | | NV | | | 0,65 |
| Tinte | Canon | PGI-1500 XL | PGI-1500 XL | | V | | | 0 |
| Tinte | Canon | PGI-2500 XL | PGI-2500 XL | | V | | | 0 |
| Tinte | Canon | CL-38 | CL-38 | | V | | | 0,6 |
| Tinte | Canon | CL-41 | CL-41 | | V | | | 1,4 |
| Tinte | Canon | CL-51 | CL-51 | | V | | | 0,35 |
| Tinte | Canon | CL-511 | CL-511 | | V | | | 4 |
| Tinte | Canon | CL-511 | CL-511 | | NV | | | 0,75 |
| Tinte | Canon | CL-513 | CL-513 | | V | | | 4,3 |
| Tinte | Canon | CL-513 | CL-513 | | NV | | | 0,75 |
| Tinte | Canon | CL-541 | CL-541 | | V | | | 3,65 |
| Tinte | Canon | CL-541 | CL-541 | | NV | | | 1 |
| Tinte | Canon | CL-541XL | CL-541XL | | V | | | 4,1 |
| Tinte | Canon | CL-541XL | CL-541XL | | NV | | | 1 |
| Tinte | Canon | PGI-525 | PGI-525 | BK | V | | | 0 |
| Tinte | Canon | CLI-526 | CLI-526 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Canon | PG-545 | PG-545 | | V | | | 4 |
| Tinte | Canon | PG-545XL | PG-545XL | | V | | | 4,6 |
| Tinte | Canon | PG-545 / XL | PG-545 / XL | | NV | | | 1,6 |
| Tinte | Canon | CL-546 | CL-546 | | V | | | 4,2 |
| Tinte | Canon | CL546XL | CL546XL | | V | | | 4,6 |
| Tinte | Canon | CL-546 / XL | CL-546 / XL | | NV | | | 2 |
| Tinte | Canon | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | | 0 |
| Tinte | Dell | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | | 0 |
| Tinte | Epson | T0711/2/3/4 | T0711/2/3/4 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Epson | T1281/2/3/4 | T1281/2/3/4 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Epson | T1291/2/3/4 | T1291/2/3/4 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Epson | T1301/2/3/4 | T1301/2/3/4 | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Epson | 18/18XL | 18/18XL | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Epson | 26/26XL | 26/26XL | BK/C/M/Y | V | | | 0 |
| Tinte | Epson | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | | 0 |
| Tinte | Frama Matrix | DIVERSE | DIVERSE | | V | | | 0,1 |
| Tinte | HP | C4844A | Nr 10 | | V | | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 11 | | V | | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 12 | | V | | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 13 | | V | | | 0 |
| Tinte | HP | C5010D | Nr 14 | color | V | | | 0 |
| Tinte | HP | C5011D | Nr 14 | black | V | | | 0 |
| Tinte | HP | C6615D/N | Nr 15 blaues Label | | V | | | 2,6 |
| Tinte | HP | C6615D/N | Nr 15 gelbes Label | | V | | | 1 |
| Tinte | HP | C6615D/N | Nr 15 blaues/gelbes Label | | NV | | | 0,4 |
| Tinte | HP | C1816A | Nr 16 | | V | | | 0 |
| Tinte | HP | C6625A | Nr 17 | | V | | | 0,05 |
| Tinte | HP | C6628A | Nr 19 | | V | | | 0 |
| Tinte | HP | C6614A/D/N | Nr 20 | | V | | | 0 |
| Tinte | HP | C9351A | Nr 21 | small | V | | | 0,6 |
| Tinte | HP | C9351A | Nr 21 | | V | | | 1,3 |

| | | | | | | | |
|-------|----|-----------------|---------------------------|-------------|----|-------------------|------|
| Tinte | HP | C9351A/C | Nr 21/21 XL | | NV | | 0,4 |
| Tinte | HP | C9351C | NR 21XL | | V | | 1,3 |
| Tinte | HP | C9352A | Nr 22 | | V | | 2,2 |
| Tinte | HP | C9352A | Nr 22 | small | V | | 2,2 |
| Tinte | HP | C9352A/C | Nr 22/22 XL | | NV | | 0,5 |
| Tinte | HP | C9352C | Nr 22XL | | V | | 2,2 |
| Tinte | HP | C1823D/G | Nr 23 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | 51626A/G | Nr 26 | | V | | 1 |
| Tinte | HP | 51626A/G | Nr 26 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C8727A | Nr 27 | | V | | 0,8 |
| Tinte | HP | C8727A | Nr 27 | | NV | | 0,2 |
| Tinte | HP | C8728A | Nr 28 | | V | | 2,2 |
| Tinte | HP | C8728A | Nr 28 | | NV | | 0,5 |
| Tinte | HP | 51629A/G | Nr 29 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | 51633M | Nr 33 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | 51633M | Nr 33 | | NV | | 0 |
| Tinte | HP | 51640AE | Nr 40 | black | V | | 0,2 |
| Tinte | HP | 51645A/G | Nr 45 blaues Label | | V | | 2,6 |
| Tinte | HP | 51645A/G | Nr 45 gelbes Label | | V | | 1 |
| Tinte | HP | 51645A/G | Nr 45 blaues/gelbes Label | | NV | | 0,4 |
| Tinte | HP | CB334A | Nr 54 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | CB334A | Nr 54 | | NV | | 0 |
| Tinte | HP | C6656A | Nr 56 | | V | | 0,2 |
| Tinte | HP | C6656G | Nr 56 | small | V | | 0,2 |
| Tinte | HP | C6656A | Nr 56 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C6657A | Nr 57 | | V | | 1,3 |
| Tinte | HP | C6657G | Nr 57 | small | V | | 1,3 |
| Tinte | HP | C6657A | Nr 57 | | NV | | 0,5 |
| Tinte | HP | C6658A | Nr 58 | | V | | 0,2 |
| Tinte | HP | C6658A | Nr 58 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C9359A | Nr 59 | | V | | 0,2 |
| Tinte | HP | C2P04AE | Nr 62 | black | V | OfficeJet 5740 | 3,2 |
| Tinte | HP | C2P05AE | Nr 62 XL | black | V | OfficeJet 5740 | 4,1 |
| Tinte | HP | C2P06AE | Nr 62 | color | V | OfficeJet 5740 | 3,2 |
| Tinte | HP | C2P07AE | Nr 62 XL | color | V | OfficeJet 5740 | 4,1 |
| Tinte | HP | C2P04AE-7AE | Nr 62 / Nr 62 XL | black/color | NV | | 1 |
| Tinte | HP | F6U62AE | Nr 63 | black | V | | 1,25 |
| Tinte | HP | F6U64AE | Nr 63 XL | black | V | | 1,25 |
| Tinte | HP | F6U61AE | Nr 63 | color | V | | 1,25 |
| Tinte | HP | F6U63AE | Nr 63 XL | color | V | | 1,25 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 72 | 130ml | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | C6578A/D | Nr 78 | | V | | 1,6 |
| Tinte | HP | C6578A/D | Nr 78 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 80 | 350ml | V | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 81 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 82 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 83 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 84 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 85 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | C9396A | Nr 88XL | | V | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 90 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | CB304A/CB305A | Nr 110 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | CC640EE | Nr 300 | black | V | | 0,25 |
| Tinte | HP | CC641EE | Nr 300XL | black | V | | 0,6 |
| Tinte | HP | CC640EE/CC641EE | Nr 300/300XL | black | NV | | 0,2 |
| Tinte | HP | CC643EE | Nr 300 | color | V | | 1 |
| Tinte | HP | CC644EE | Nr 300XL | color | V | | 1,5 |
| Tinte | HP | CC643EE/CC644EE | Nr 300/300XL | color | NV | | 0,4 |
| Tinte | HP | CH561EE | Nr 301 Neu | black | V | Datum ab 07/2014 | 0,75 |
| Tinte | HP | CH561EE | Nr 301 Alt | black | V | Datum bis 06/2014 | 0,5 |
| Tinte | HP | CH563EE | Nr 301XL Neu | black | V | Datum ab 07/2014 | 1 |
| Tinte | HP | CH563EE | Nr 301XL Alt | black | V | Datum bis 06/2014 | 0,5 |
| Tinte | HP | CH561EE/CH563EE | Nr 301/301XL | black | NV | | 0,25 |
| Tinte | HP | CH562EE | Nr 301 Neu | color | V | Datum ab 07/2014 | 1,25 |
| Tinte | HP | CH562EE | Nr 301 Alt | color | V | Datum bis 06/2014 | 0,5 |
| Tinte | HP | CH564EE | Nr 301XL Neu | color | V | Datum ab 07/2014 | 2,6 |
| Tinte | HP | CH564EE | Nr 301XL Alt | color | V | Datum bis 06/2014 | 1,2 |
| Tinte | HP | CH562EE/CH564EE | Nr 301/301XL | color | NV | | 0,5 |
| Tinte | HP | F6U66AE | 302 | black | V | | 3 |
| Tinte | HP | F6U68AE | 302XL | black | V | | 3,5 |
| Tinte | HP | F6U65AE | 302 | color | V | | 3 |
| Tinte | HP | F6U67AE | 302XL | color | V | | 4 |
| Tinte | HP | F6U65AE-8AE | Nr 302/ Nr. 302 XL | black/color | NV | | 0,75 |
| Tinte | HP | N9K06AE | 304 | black | V | | 2,5 |
| Tinte | HP | N9K08AE | 304XL | black | V | | 4 |
| Tinte | HP | N9K05EA | 304 | color | V | | 2,5 |
| Tinte | HP | N9K07AE | 304XL | color | V | | 4 |
| Tinte | HP | C9362EE | Nr 336 | | V | | 0,25 |
| Tinte | HP | C9362EE | Nr 336 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C9364EE | Nr 337 | | V | | 0,25 |
| Tinte | HP | C9364EE | Nr 337 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C8765EE | Nr 338 | | V | | 0,25 |
| Tinte | HP | C8765EE | Nr 338 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C8767EE | Nr 339 | | V | | 0,2 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|--------------|-------------|------|--|------|
| Tinte | HP | C8767EE | Nr 339 | | NV | | 0 |
| Tinte | HP | C9361EE | Nr 342 | | V | | 0,25 |
| Tinte | HP | C9361EE | Nr 342 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C8766EE | Nr 343 | | V | | 0,6 |
| Tinte | HP | C8766EE | Nr 343 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C9363EE | Nr 344 | | V | | 0,25 |
| Tinte | HP | C9363EE | Nr 344 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | C9369EE | Nr 348 | | V | | 0 |
| Tinte | HP | C9369EE | Nr 348 | | NV | | 0 |
| Tinte | HP | CB335EE | Nr 350 | | V | | 0,2 |
| Tinte | HP | CB335EE | Nr 350 | | NV | | 0,05 |
| Tinte | HP | CB336EE | Nr 350XL | | V | | 0,5 |
| Tinte | HP | CB336EE | Nr 350XL | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | CB337EE | Nr 351 | | V | | 0,25 |
| Tinte | HP | CB337EE | Nr 351 | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | CB338EE | Nr 351XL | | V | | 0,75 |
| Tinte | HP | CB338EE | Nr 351XL | | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | CB316-320EE | Nr 364 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | CN680-683EE | Nr 364 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | CB321-325EE | Nr 364XL | BK/C/M/Y | V | | 0,01 |
| Tinte | HP | CN684-687EE | Nr 364XL | BK/C/M/Y | V | | 0,01 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 364/364XL | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Tinte | HP | CZ101AE | Nr 650 | black | V | | 0,75 |
| Tinte | HP | CZ102AE | Nr 650 | color | V | | 0,75 |
| Tinte | HP | CZ101AE/CZ102AE | Nr 650 | alle Farben | NV | | 0,2 |
| Tinte | HP | F6V25AE | Nr 652 | black | V | | 0,6 |
| Tinte | HP | F6V24AE | Nr 652 | color | V | | 0,6 |
| Tinte | HP | CD887AE | Nr 703 | black | V | | 0,5 |
| Tinte | HP | CD888AE | Nr 703 | color | V | | 0,5 |
| Tinte | HP | CN692AE | Nr 704 | black | V | | 0,5 |
| Tinte | HP | CN693AE | Nr 704 | color | V | | 0,5 |
| Tinte | HP | CC653A | Nr 901 | black | V | | 0,25 |
| Tinte | HP | CC654A | Nr 901XL | black | V | | 0,5 |
| Tinte | HP | CC653A/CC654A | Nr 901/901XL | black | NV | | 0,1 |
| Tinte | HP | CC656A | Nr 901 | color | V | | 1,6 |
| Tinte | HP | CC656A | Nr 901 | color | NV | | 0,25 |
| Tinte | HP | T6L99AE | Nr 903 | black | V | | 0,05 |
| Tinte | HP | T6M15AE | Nr 903XL | black | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | T6L87AE-95AE | Nr 903 | | V | | 0,05 |
| Tinte | HP | T6M03AE-11AE | Nr 903XL | | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | T6M19AE | Nr 907XL | black | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | LOR95AE | Nr 913 BK | black | V | | 0,5 |
| Tinte | HP | F6T77AE-79AE | Nr 913 COL | C/M/Y | V | | 0,5 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 920 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | CD972-975A | Nr 920XL | BK/C/M/Y | V | | 0,01 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 920/920XL | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Tinte | HP | CN057A | Nr 932 | BK | V | | 0 |
| Tinte | HP | CN053A | Nr 932XL | BK | V | | 0 |
| Tinte | HP | CN058-060A | Nr 933 | C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | CN054-056A | Nr 933XL | C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 940 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | alle Farben | Nr 940XL | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | CN049A | Nr 950 | BK | V | | 0 |
| Tinte | HP | CN045A | Nr 950XL | BK | V | | 0 |
| Tinte | HP | CN050-052A | Nr 951 | C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | CN046-048A | Nr 951XL | C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | LOS58AE | Nr 953 | black | V | | 0,05 |
| Tinte | HP | LOS70AE | Nr 953XL | black | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | F6U12AE-14AE | Nr 953 | color | V | | 0,05 |
| Tinte | HP | F6U16AE-18AE | Nr 953 XL | color | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | LOR40AE | Nr 957XL | black | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | CN621AE | Nr 970 | BK | V | | 1 |
| Tinte | HP | CN625AE | Nr 970XL | BK | V | | 2 |
| Tinte | HP | CN622-4AE | Nr 971 | C/M/Y | V | | 1 |
| Tinte | HP | CN626-8AE | Nr 971XL | C/M/Y | V | | 2 |
| Tinte | HP | LOS07AE | Nr 973X | black | V | | 1 |
| Tinte | HP | F6T81AE-83AE | Nr 973X | color | V | | 1 |
| Tinte | HP | DBJ07-10AE | Nr 980 | BK/C/M/Y | V | | 2 |
| Tinte | HP | | Nr 980 Setup | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Tinte | HP | J3M68AE-71AE | Nr 981A | | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | LOR09AE-16AE | Nr 981 X/Y | | V | | 0,1 |
| Tinte | HP | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C0781 | Nr 1 | | V | | 0,25 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 14 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C2080 | Nr 14A | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 15 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C2100 | Nr 15A | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | 10N0016 | Nr 16 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 10N0217 | Nr 17 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 10N0016/217 | Nr 16/17 | | NV | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 15M0120 | Nr 19/20/25 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 23 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C1623 | Nr 23A | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 24 | | V | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------|------|--|------|
| Tinte | Lexmark | 18C1624 | Nr 24A | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | 10N0026 | Nr 26 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 10N0227 | Nr 27 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 28 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C1528 | Nr 28A | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 29 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C1529 | Nr 29A | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 31 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C0032 | Nr 32 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C0033 | Nr 33 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 18C0034 | Nr 34 | | V | | 0,2 |
| Tinte | Lexmark | 18C0035 | Nr 35 | | V | | 0,2 |
| Tinte | Lexmark | 18C2150 | Nr 36A/36XLA | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | 18C2160 | Nr 37A/37XLA | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 40 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 41 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 41A | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 42 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 42A | A-Version | V | | 1 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 43/43XL | | V | | 0,45 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 44/44XL | | V | | 0,25 |
| Tinte | Lexmark | 17G0648/17G0050 | Nr 48/50 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 12A1970-1975 | Nr 70/71/75 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 82 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 83 | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | | Nr 100/105/XL | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | 1380620/13400HC | Nr 13400HC | | V | | 0 |
| Tinte | Lexmark | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Tinte | Neopost | DIVERSE | DIVERSE | | V | | 0,1 |
| Tinte | Olivetti | FJ-31 | FJ-31 | | V | | 0,1 |
| Tinte | Olivetti | FJ-63 | FJ-63 | | V | | 0 |
| Tinte | Olivetti | FPJ-20 | FPJ-20 | | V | | 0 |
| Tinte | Olivetti | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Tinte | Philips | PFA-421 | PFA-421 | hellbl. Kopf | V | | 0 |
| Tinte | Philips | PFA-431 | PFA-431 | roter Kopf | V | | 0,1 |
| Tinte | Philips | PFA-441 | PFA-441 | schwarz. Kopf | V | | 0 |
| Tinte | Philips | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Tinte | Samsung | Ink-M10 | M 10 | | V | | 0 |
| Tinte | Samsung | Ink-M40 | M 40 | | V | | 0,05 |
| Tinte | Samsung | Ink-M41 | M 41 | | V | | 0,05 |
| Tinte | Samsung | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Brother | DR-130 | DR-130 | | V | | 0,5 |
| Toner | Brother | DR-230 | DR-230 | | V | | 0,1 |
| Toner | Brother | DR-241 | DR-241 | | V | | 1 |
| Toner | Brother | DR-320 | DR-320 | | V | | 1,8 |
| Toner | Brother | DR-321 | DR-321 | | V | | 1,8 |
| Toner | Brother | DR-1030/1035/1050 | DR-1030/1035/1050 | | V | | 2,25 |
| Toner | Brother | DR-2000 | DR-2000 | | V | | 0,25 |
| Toner | Brother | DR-2000 | DR-2000 | | NV | | 0 |
| Toner | Brother | DR-2005 | DR-2005 | | V | | 0,25 |
| Toner | Brother | DR-2100 | DR-2100 | | V | | 1,2 |
| Toner | Brother | DR-2100 | DR-2100 | | NV | | 0 |
| Toner | Brother | DR-2200 | DR-2200 | | V | | 1,5 |
| Toner | Brother | DR-2200 | DR-2200 | | NV | | 0,5 |
| Toner | Brother | DR-2300 | DR-2300 | | V | | 12,2 |
| Toner | Brother | DR-3000 | DR-3000 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | DR-3100 | DR-3100 | | V | | 0,25 |
| Toner | Brother | DR-3100 | DR-3100 | | NV | | 0 |
| Toner | Brother | DR-3200 | DR-3200 | | V | | 2 |
| Toner | Brother | DR-3200 | DR-3200 | | NV | | 0 |
| Toner | Brother | DR-3300 | DR-3300 | | V | | 8,7 |
| Toner | Brother | DR-3300 | DR-3300 | | NV | | 0,75 |
| Toner | Brother | DR-3400 | DR-3400 | | V | | 12,3 |
| Toner | Brother | DR-4000 | DR-4000 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | DR-5500 | DR-5500 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | DR-6000 | DR-6000 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | DR-7000 | DR-7000 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | DR-8000 | DR-8000 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | TN-04 | TN-04 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Brother | TN-130/135 | TN-130/135 | BK/C/M/Y | V | | 0,1 |
| Toner | Brother | TN-230 | TN-230 | BK/C/M/Y | V | | 0,5 |
| Toner | Brother | TN-241/245 | TN-241/245 | BK/C/M/Y | V | | 2 |
| Toner | Brother | TN-242/246 | TN-242/246 | BK/C/M/Y | V | | 2 |
| Toner | Brother | TN-320/325/328 | TN-320/325/328 | BK/C/M/Y | V | | 0,6 |
| Toner | Brother | TN-321/326/329 | TN-321/326/329 | BK/C/M/Y | V | | 1,1 |
| Toner | Brother | TN-900 | TN-900 | BK/C/M/Y | V | | 0,75 |
| Toner | Brother | TN-1030/1035/1050 | TN-1030/1035/1050 | | V | | 1,15 |
| Toner | Brother | TN-1700 | TN-1700 | | V | | 1 |
| Toner | Brother | TN-2000 | TN-2000 | | V | | 0,8 |
| Toner | Brother | TN-2005 | TN-2005 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | TN-2010 | TN-2010 | | V | | 0,2 |
| Toner | Brother | TN-2110/2120 | TN-2110/2120 | | V | | 0,85 |
| Toner | Brother | TN-2210/2220 | TN-2210/2220 | | V | | 0,2 |
| Toner | Brother | TN-2210/2220 | TN-2210/2220 | Starter | V | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|------|----------------|------|
| Toner | Brother | TN-2210/2220 | TN-2210/2220 | | NV | | 0 |
| Toner | Brother | TN-2310/2320 | TN-2310/2320 | | V | | 2,5 |
| Toner | Brother | TN-2310/2320 | TN-2310/2320 | Starter | V | | 1 |
| Toner | Brother | TN-3030/3060 | TN-3030/3060 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | TN-3130/3170 | TN-3130/3170 | | V | | 0,1 |
| Toner | Brother | TN-3130/3170 | TN-3130/3170 | | NV | | 0 |
| Toner | Brother | TN-3230/3280 | TN-3230/3280 | | V | | 0,1 |
| Toner | Brother | TN-3230/3280 | TN-3230/3280 | | NV | | 0 |
| Toner | Brother | TN-3330/3380/3390 | TN-3330/3380/3390 | | V | | 2,25 |
| Toner | Brother | TN-3330/3380/3390 | TN-3330/3380/3390 | | NV | | 0,2 |
| Toner | Brother | TN-3330/3380/3390 | TN-3330/3380/3390 | Starter | V | | 2,25 |
| Toner | Brother | TN-3430 | TN-3430 | | V | | 8,5 |
| Toner | Brother | TN-3480 | TN-3480 | | V | | 8,5 |
| Toner | Brother | TN-3512 | TN-3512 | | V | | 8,5 |
| Toner | Brother | TN-3520 | TN-3520 | | V | | 8,5 |
| Toner | Brother | TN-4100 | TN-4100 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | TN-5500 | TN-5500 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | TN-6300/6600 | TN-6300/6600 | | V | | 0,25 |
| Toner | Brother | TN-7300/7600 | TN-7300/7600 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | TN-8000 | TN-8000 | | V | | 0 |
| Toner | Brother | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 509 | Cartridge 509 | | V | | 2 |
| Toner | Canon | Cartridge 701 | wie HPC9700A/Q3960A | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 701 Drum | wie HP Q3964A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 703 | wie HP Q2612A | | V | | 0,1 |
| Toner | Canon | Cartridge 706/714 | Cartridge 706/714 | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 707 | wie HP Q6000-3A | BK/C/M/Y | V | | 0,6 |
| Toner | Canon | Cartridge 708 | wie HP Q5949A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 708H | wie HP Q5949X | | V | | 0,2 |
| Toner | Canon | Cartridge 710 | wie HP Q6511A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 710H | wie HP Q6511X | | V | | 2 |
| Toner | Canon | Cartridge 711 | wie HP Q7581-3A | | V | | 0,25 |
| Toner | Canon | Cartridge 712 | wie HP CB435A | | V | | 0,5 |
| Toner | Canon | Cartridge 712 | Cartridge 712 | Starter | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 713 | wie HP CB436A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 713 | Cartridge 713 | Starter | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 715 | wie HP Q7553A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 715H | wie HP Q7553X | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 716 | wie HP CB540-3A | BK/C/M/Y | V | | 0,2 |
| Toner | Canon | Cartridge 716 | Cartridge 716 | Starter | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 717 | wie HP Q6471-3A | | V | | 0,25 |
| Toner | Canon | Cartridge 718 | wie HP CC530-3A | BK/C/M/Y | V | | 0,25 |
| Toner | Canon | Cartridge 718 | Cartridge 718 | Starter | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 719 | wie HP CE505A | | V | | 1,25 |
| Toner | Canon | Cartridge 719H | wie HP CE505X | | V | | 3 |
| Toner | Canon | Cartridge 719H | Cartridge 719H | | NV | | 0,5 |
| Toner | Canon | Cartridge 720 | Cartridge 720 | | V | | 1 |
| Toner | Canon | Cartridge 723 | wie HP CE250-3A | | V | | 0,6 |
| Toner | Canon | Cartridge 723H | wie HP CE250X | | V | | 0,6 |
| Toner | Canon | Cartridge 724 | wie HP CE255A | | V | | 1 |
| Toner | Canon | Cartridge 724H | wie HP CE255X | | V | | 2,2 |
| Toner | Canon | Cartridge 725 | wie HP CE285A | | V | | 0,1 |
| Toner | Canon | Cartridge 725 | Cartridge 725 | Starter | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 726 | Cartridge 726 | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 728 | wie HP CE278A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 728 | Cartridge 728 | Starter | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 729 | wie HP CE310-3A | BK/C/M/Y | V | | 0,7 |
| Toner | Canon | Cartridge 729 | Cartridge 729 | Starter | V | | 0,3 |
| Toner | Canon | Cartridge 731 | wie HP CF210-3A | BK/C/M/Y | V | | 0,2 |
| Toner | Canon | Cartridge 731 | Cartridge 731 | Starter | V | | 0 |
| Toner | Canon | Cartridge 732 / 732H | Cartridge 732 / 732H | | V | | 0,3 |
| Toner | Canon | Cartridge 737 | wie HP CF283X | | V | MF 211 / 216 | 2,25 |
| Toner | Canon | Cartridge H | wie HP C4129X,EP-62 | | V | | 0,25 |
| Toner | Canon | Cartridge M | Cartridge M | | V | | 0,1 |
| Toner | Canon | Cartridge T | Cartridge T | | V | | 0 |
| Toner | Canon | E-30 | E-30 | Japan/China/France | V | | 0 |
| Toner | Canon | E-30 | E-30 | | NV | | 0 |
| Toner | Canon | EP-22 | wie HP C4092A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | EP-25 | wie HP C7115A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | EP-27 | EP-27 | | V | | 0,1 |
| Toner | Canon | EP-32 | wie HP C4096A | | V | | 0 |
| Toner | Canon | EP-52 | wie HP C4127X | | V | | 0,1 |
| Toner | Canon | EP-62 | wie HP C4129X | | V | | 0,25 |
| Toner | Canon | EP-72 | wie HP C4182X | | V | | 0,5 |
| Toner | Canon | EP-W | wie HP C3909A | 09A | V | | 1 |
| Toner | Canon | FX-10 | FX-10 | | V | | 0 |
| Toner | Canon | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Dell | 593-10961 | 1130/1133/1135 | wie Sam 1052 | V | 1130/1133/1135 | 0,25 |
| Toner | Dell | | 1160 | | V | | 1,5 |
| Toner | Dell | 593-10153 | 1815 | | V | 1815 DN | 0,1 |
| Toner | Dell | 593-10329 | 2335 | | V | 2335 DN | 0,1 |
| Toner | Dell | 593-10493 - 10496 | 1235 | wie Sam 310/4092 | V | 1235 CN | 0,75 |
| Toner | Dell | 593-11016 - 11021 | 1250/1350/1355 | | V | 1250/1350/1355 | 0 |
| Toner | Dell | 593-10258 - 10261 | 1320/2130/2135 | | V | 1320/2130/2135 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|------|------------------|---------------------|------|---------------------|------|
| Toner | Dell | 593-10331 | | 5330 | | V | 5330 DN | 0 |
| Toner | Dell | 1700/1710 | | 1700/1710 | wie Lex 230/330 | V | 1700/1710 | 0 |
| Toner | Dell | | 1720 | 1720 | wie Lex 250/350 | V | 1720/1720 DN | 0,6 |
| Toner | Dell | 2150/2155 | | 2150/2155 | | V | 2150/2155 CN/DN | 0 |
| Toner | Dell | 3000/3010/3100 | | 3000/3010/3100 | wie Eps 1100 | V | 3000/3010/3100 | 0 |
| Toner | Dell | 593-10076 | | 3000C/3100C Drum | wie Eps 1100DU | V | 3000C/3010C/3100C | 2,4 |
| Toner | Dell | 593-10170 - 10173 | | 3110/3115/3130 | wie Lex X560 | V | 3110/3115/3130 | 0,25 |
| Toner | Dell | 593-11109/11110 | | B 1260 | | V | B1260/B1260DN | 0 |
| Toner | Dell | | | B 2360 | | V | | 0,75 |
| Toner | Dell | | | B 2375 | | V | | 0 |
| Toner | Dell | 593-11165-11172 | | B 3460/3465 | | V | | 0,75 |
| Toner | Dell | 593-11185-11190 | | B 5400 Serie | | V | | 0,75 |
| Toner | Dell | 593-11128 - 11131 | | C 1660 | | V | C1660/C1660W | 0 |
| Toner | Dell | DIVERSE | | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Epson | S050490 - 0493 | | CX 28 | | V | Aculaser CX 28 | 0 |
| Toner | Epson | S050166/ 0167 | | EPL-6200 Toner | wie Min 1300 | V | EPL-6200 | 0,3 |
| Toner | Epson | S051099 | | EPL-6200 Drum | wie Min 1300DU | V | EPL-6200 | 0,5 |
| Toner | Epson | S051104 | | C-1100 Drum | | V | Aculaser C1100/CX11 | 2,4 |
| Toner | Epson | S050187 - 0193 | | C-1100 Toner | | V | Aculaser C1100/CX11 | 0 |
| Toner | Epson | S050554 - 0560 | | C-1600 Toner | wie Min 1600 | V | Aculaser C1600/CX16 | 0,25 |
| Toner | Epson | S051198 | | C-1600 Drum | wie Min 1600DU | V | Aculaser C1600/CX16 | 0 |
| Toner | Epson | S050602 - 0609 | | C-9300 | | V | Aculaser C9300 | 0 |
| Toner | Epson | S051158-65/1124-30 | | C-2800 / C-3800 | wie Lex X560 | V | Aculaser C2800/3800 | 0,25 |
| Toner | Epson | S050627 - 0631 | | C-2900 | wie Dell 2150 | V | Aculaser C2900/CX29 | 0 |
| Toner | Epson | S050590 - 0594 | | C-3900 | | V | Aculaser C3900 | 0 |
| Toner | Epson | S050611-14/0669-72 | | C-1700 | wie Dell 1250 | V | Aculaser C1700/CX17 | 0 |
| Toner | Epson | | | M-1400 | | V | | 0 |
| Toner | Epson | S050435 - 0438 | | M-2000 | | V | Aculaser M2000 | 0,1 |
| Toner | Epson | S050583/S050585 | | M-2300 | | V | Aculaser M2300/MX20 | 0,1 |
| Toner | Epson | S050582/S050584 | | M-2400 | | V | Aculaser M2400 | 0,1 |
| Toner | Epson | | | M-4000 | | V | | 1 |
| Toner | Epson | S051111 | | EPL-N3000 | wie TN 1700 | V | | 1 |
| Toner | Epson | DIVERSE | | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | HP | C3903A | | 03A | | V | | 0,1 |
| Toner | HP | CE505A | | 05A | wie Cartridge 719 | V | | 1,25 |
| Toner | HP | CE505A | | 05A | | NV | | 0,05 |
| Toner | HP | CE505X | | 05X | wie Cartridge 719 H | V | | 3 |
| Toner | HP | CE505X | | 05X | | NV | | 0,5 |
| Toner | HP | C3906A | | 06A | | V | | 0 |
| Toner | HP | C3909A/X | | 09A/X | wie Canon EP-W | V | | 1 |
| Toner | HP | Q2610A | | 10A | | V | | 0,1 |
| Toner | HP | Q6511A | | 11A | wie Cartridge 710 | V | | 0 |
| Toner | HP | Q6511X | | 11X | wie Cartridge 710 H | V | | 2 |
| Toner | HP | Q6511X | | 11X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q2612A | | 12A | wie Cartridge 703 | V | | 0,1 |
| Toner | HP | Q2613A | | 13A | | V | | 0 |
| Toner | HP | Q2613X | | 13X | | V | | 0 |
| Toner | HP | CF214A | | 14A | | V | | 1 |
| Toner | HP | CF214X | | 14X | | V | | 1,7 |
| Toner | HP | C7115A | | 15A | wie Canon EP-25 | V | | 0 |
| Toner | HP | C7115X | | 15X | | V | | 0 |
| Toner | HP | Q7516A | | 16A | | V | | 2,25 |
| Toner | HP | Q7516A | | 16A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | CF217A | | 17A | | V | | 2 |
| Toner | HP | CF325X | | 25X | | V | | 0,8 |
| Toner | HP | CF226A | | 26A | | V | | 6 |
| Toner | HP | CF226X | | 26X | | V | | 12,5 |
| Toner | HP | C4127A | | 27A | | V | | 0,05 |
| Toner | HP | C4127A | | 27A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | C4127X | | 27X | wie Canon EP-52 | V | | 0,1 |
| Toner | HP | C4127X | | 27X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | C4129X | | 29X | wie Cartridge H | V | | 0,25 |
| Toner | HP | C4129X | | 29X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | CF230A | | 30A | | V | | 2 |
| Toner | HP | CF230X | | 30X | | V | | 4 |
| Toner | HP | CF233A | | 33A | | V | | 2 |
| Toner | HP | CB435A | | 35A | wie Cartridge 712 | V | | 0,5 |
| Toner | HP | CB435A | | 35A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CB436A | | 36A | wie Cartridge 713 | V | | 0 |
| Toner | HP | CB436A | | 36A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | Q1338A | | 38A | | V | | 10 |
| Toner | HP | Q1338A | | 38A | | NV | | 1,25 |
| Toner | HP | Q1339A | | 39A | | V | | 1 |
| Toner | HP | Q1339A | | 39A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q5942A | | 42A | | V | | 3 |
| Toner | HP | Q5942A | | 42A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q5942X | | 42X | | V | | 2,3 |
| Toner | HP | Q5942X | | 42X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | C8543X | | 43X | | V | | 1 |
| Toner | HP | C8543X | | 43X | | NV | | 0,1 |
| Toner | HP | Q5945A | | 45A | | V | | 1,5 |
| Toner | HP | Q5945A | | 45A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q5949A | | 49A | wie Cartridge 708 | V | | 0 |
| Toner | HP | Q5949A | | 49A | | NV | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----|-------------------|----------------|--------------------|----|--|------|
| Toner | HP | Q5949X | 49X | wie Cartridge 708H | V | | 0,2 |
| Toner | HP | Q5949X | 49X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q7551A | 51A | | V | | 0 |
| Toner | HP | Q7551X | 51X | | V | | 0,1 |
| Toner | HP | Q7551X | 51X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q7553A | 53A | | V | | 0 |
| Toner | HP | Q7553X | 53X | | V | | 0 |
| Toner | HP | Q7553X | 53X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE255A | 55A | wie Cartridge 724 | V | | 1 |
| Toner | HP | CE255A | 55A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE255X | 55X | wie Cartridge 724H | V | | 2,2 |
| Toner | HP | CE255X | 55X | | NV | | 0,5 |
| Toner | HP | C8061A | 61A | | V | | 0 |
| Toner | HP | C8061X | 61X | | V | | 0,5 |
| Toner | HP | C8061X | 61X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | CC364A | 64A | | V | | 2 |
| Toner | HP | CC364A | 64A | | NV | | 0,25 |
| Toner | HP | CC364X | 64X | | V | | 6 |
| Toner | HP | CC364X | 64X | | NV | | 1,2 |
| Toner | HP | Q7570A | 70A | | V | | 2,5 |
| Toner | HP | Q7570A | 70A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | 92274A | 74A | | V | | 0 |
| Toner | HP | CE278A | 78A | wie Cartridge 728 | V | | 0 |
| Toner | HP | CE278A | 78A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CF279A | 79A | | V | | 1 |
| Toner | HP | CF280A | 80A | | V | | 1,25 |
| Toner | HP | CF280X | 80X | | V | | 2,7 |
| Toner | HP | CF280X | 80X | | NV | | 0,5 |
| Toner | HP | CF281A | 81A | | V | | 1,5 |
| Toner | HP | CF281X | 81X | | V | | 5,5 |
| Toner | HP | C4182X | 82X | wie Canon EP-72 | V | | 0,5 |
| Toner | HP | C4182X | 82X | | NV | | 0 |
| Toner | HP | CF283A | 83A | | V | | 0,75 |
| Toner | HP | CF283X | 83X | wie Cartridge 737 | V | | 2,25 |
| Toner | HP | CE285A | 85A | wie Cartridge 725 | V | | 0,1 |
| Toner | HP | CE285A | 85A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CF287A | 87A | | V | | 7 |
| Toner | HP | CF287X | 87X | | V | | 9 |
| Toner | HP | CE390A | 90A | | V | | 0,7 |
| Toner | HP | CE390A | 90A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE390X | 90X | | V | | 2,5 |
| Toner | HP | CE390X | 90X | | NV | | 0,25 |
| Toner | HP | C4092A | 92A | wie Canon EP-22 | V | | 0 |
| Toner | HP | C4096A | 96A | wie Canon EP-32 | V | | 0 |
| Toner | HP | 92298A/X | 98A/98X | | V | | 0 |
| Toner | HP | Q3964A/C9704A | 122A | wie Cart. 701 Drum | V | | 0 |
| Toner | HP | Q3960-3A/C9700-3A | 122A | wie Cartridge 701 | V | | 0 |
| Toner | HP | Q3971/2/3A | 123A | | V | | 0 |
| Toner | HP | Q6000A | 124A | wie Cartridge 707 | V | | 0,6 |
| Toner | HP | Q6001/2/3A | 124A | wie Cartridge 707 | V | | 0,6 |
| Toner | HP | CB540/1/2/3A | 125A | wie Cartridge 716 | V | | 0,2 |
| Toner | HP | CB540/1/2/3A | 125A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CB540/1/2/3A | 125A | | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE310/1/2/3A | 126A | wie Cartridge 729 | V | | 0,7 |
| Toner | HP | CE310/1/2/3A | 126A | Starter | V | | 0,3 |
| Toner | HP | CE310/1/2/3A | 126A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE320/1/2/3A | 128A | BK/C/M/Y | V | | 0,2 |
| Toner | HP | CE320/1/2/3A | 128A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CE320/1/2/3A | 128A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CF350/1/2/3A | 130A | BK/C/M/Y | V | | 1,6 |
| Toner | HP | CF350/1/2/3A | 130A | BK/C/M/Y Starter | V | | 0,2 |
| Toner | HP | CF210/1/2/3A | 131A | BK/C/M/Y | V | | 0,2 |
| Toner | HP | CF210/1/2/3A | 131A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CF210/1/2/3A | 131A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CF210X | 131X | | V | | 0,2 |
| Toner | HP | CF400/1/2/3A | 201A | BK/C/M/Y | V | | 3,25 |
| Toner | HP | CF400/1/2/3X | 201X | BK/C/M/Y | V | | 7 |
| Toner | HP | CC530/1/2/3A | 304A | wie Cartridge 718 | V | | 0,25 |
| Toner | HP | CC530/1/2/3A | 304A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CC530/1/2/3A | 304A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE410/1/2/3A | 305A | BK/C/M/Y | V | | 0,2 |
| Toner | HP | CE410/1/2/3A | 305A | Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CE410/1/2/3A | 305A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE410X | 305X | | V | | 0,2 |
| Toner | HP | CE740/1/2/3A | 307A | BK/C/M/Y | V | | 7,2 |
| Toner | HP | CE740/1/2/3A | 307A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q2670/1/2/3A | 308A/309A | BK/C/M/Y | V | | 0,1 |
| Toner | HP | Q2670-3A/Q2681-3A | 308A/309A/311A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q2681/2/3A | 311A | C/M/Y | V | | 0,1 |
| Toner | HP | CF380/1/2/3A | 312A | C/M/Y | V | | 0,2 |
| Toner | HP | CF380/1/2/3A | 312A | BK/C/M/Y Starter | V | | 0 |
| Toner | HP | CF380X | 312X | BK | V | | 0,2 |
| Toner | HP | Q7560/1/2/3A | 314A | BK/C/M/Y | V | | 0,1 |
| Toner | HP | Q7560/1/2/3A | 314A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|----------------|---------------------|------|--|------|
| Toner | HP | CF410A-CF413A | 410A | BK/C/M/Y | V | | 5 |
| Toner | HP | CF410X-CF413X | 410X | BK/C/M/Y | V | | 8 |
| Toner | HP | Q6470A | 501A | BK | V | | 0,1 |
| Toner | HP | Q6471/2/3A | 502A | wie Cartridge 717 | V | | 0,25 |
| Toner | HP | Q6470-3A/Q7581-3A | 501A/502A/503A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | Q7581/2/3 | 503A | Cartridge 711 | V | | 0,25 |
| Toner | HP | CE250/1/2/3A | 504A | wie Cartridge 723 | V | | 0,6 |
| Toner | HP | CE250/1/2/3A | 504A | Starter | V | | 0,6 |
| Toner | HP | CE250/1/2/3A | 504A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE250X | 504X | wie Caartridge 723H | V | | 0,6 |
| Toner | HP | CE400/1/2/3A | 507A | BK/C/M/Y | V | | 0,5 |
| Toner | HP | CE400/1/2/3A | 507A | Starter | V | | 0,5 |
| Toner | HP | CE400/1/2/3A | 507A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE400X | 507X | | V | | 0,5 |
| Toner | HP | CF360/1/2/3A | 508A | BK/C/M/Y | V | | 5 |
| Toner | HP | CF360/1/2/3X | 508X | BK/C/M/Y | V | | 8 |
| Toner | HP | C9720/1/2/3A | 641A | BK/C/M/Y | V | | 0,1 |
| Toner | HP | CB400/1/2/3A | 642A | BK/C/M/Y | V | | 2,1 |
| Toner | HP | CB400/1/2/3A | 642A | BK/C/M/Y | NV | | 0,25 |
| Toner | HP | Q5950/1/2/3A | 643A | BK/C/M/Y | V | | 2,1 |
| Toner | HP | Q5950/1/2/3A | 643A | BK/C/M/Y | NV | | 0,25 |
| Toner | HP | Q6460/1/2/3A | 644A | BK/C/M/Y | V | | 1 |
| Toner | HP | Q6460/1/2/3A | 644A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | C9730/1/2/3A | 645A | BK/C/M/Y | V | | 0,1 |
| Toner | HP | CF 320-3A | 652A | BK/C/M/Y | V | | 0,45 |
| Toner | HP | CF 320X | 652X | BK | V | | 0,45 |
| Toner | HP | CF031/2/3A | 646A | C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | HP | CE264X | 646X | BK | V | | 0 |
| Toner | HP | CE260/1/2/3 | 648A | BK/C/M/Y | V | | 0,3 |
| Toner | HP | CE260/1/2/3 | 648A | Starter | V | | 0,3 |
| Toner | HP | CE260X | 649X | BK | V | | 0,3 |
| Toner | HP | CE260A/X-3A | 648A/649X | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE270/1/2/3A | 650A | BK/C/M/Y | V | | 6 |
| Toner | HP | CE270/1/2/3A | 650A | BK/C/M/Y | NV | | 0 |
| Toner | HP | CE340/1/2/3A | 651A | BK/C/M/Y | V | | 2,5 |
| Toner | HP | CF331/2/3A | 654A | C/M/Y | V | | 2 |
| Toner | HP | CF330X | 654X | BK | V | | 2 |
| Toner | HP | CB380A | 823A | BK | V | | 0 |
| Toner | HP | CB381/2/3A | 824A | C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | HP | CB384/5/6/7 Drum | 824A Drum | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | HP | CB390A | 825A | BK | V | | 0 |
| Toner | HP | CF310/1/2/3A | 826A | BK/C/M/Y | V | | 2 |
| Toner | HP | CF300/1/2/3A | 827A | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | HP | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Kyocera | DK-110 | DK-110 | | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | DK-130 | DK-130 | | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | DK-150 | DK-150 | | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | DK-170 | DK-170 | | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | DV-320 | DV-320 | | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | DV-340 | DV-340 | | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | DV-350 | DV-350 | | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | TK-100 | TK-100 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-110 | TK-110 | | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | TK-120 | TK-120 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-130 | TK-130 | | V | | 1,6 |
| Toner | Kyocera | TK-130 | TK-130 | | NV | | 0,1 |
| Toner | Kyocera | TK-140 | TK-140 | | V | | 1,6 |
| Toner | Kyocera | TK-140 | TK-140 | | NV | | 0,1 |
| Toner | Kyocera | TK-150 | TK-150 | BK/C/M/Y | V | | 2,4 |
| Toner | Kyocera | TK-160 | TK-160 | | V | | 3 |
| Toner | Kyocera | TK-170 | TK-170 | | V | | 4,25 |
| Toner | Kyocera | TK-170 | TK-170 | | NV | | 0,5 |
| Toner | Kyocera | TK-310 | TK-310 | | V | | 1 |
| Toner | Kyocera | TK-320 | TK-320 | | V | | 1 |
| Toner | Kyocera | TK-330 | TK-330 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-340 | TK-340 | | V | | 1 |
| Toner | Kyocera | TK-350 | TK-350 | | V | | 1 |
| Toner | Kyocera | TK-360 | TK-360 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-400 | TK-400 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-410 | TK-410 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-420 | TK-420 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-435 | TK-435 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-440 | TK-440 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-450 | TK-450 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-475 | TK-475 | | V | | 0,15 |
| Toner | Kyocera | TK-500 | TK-500 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-510 | TK-510 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-520 | TK-520 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-540 | TK-540 | BK/C/M/Y | V | | 0,1 |
| Toner | Kyocera | TK-550 | TK-550 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-560 | TK-560 | BK/C/M/Y | V | | 3,15 |
| Toner | Kyocera | TK-570 | TK-570 | BK/C/M/Y | V | | 0,25 |
| Toner | Kyocera | TK-580 | TK-580 | BK/C/M/Y | V | | 1,15 |
| Toner | Kyocera | TK-590 | TK-590 | BK/C/M/Y | V | | 1,15 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|-------------------------|---------------|------|---------------------------|------|
| Toner | Kyocera | TK-655 | TK-655 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-665 | TK-665 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-675 | TK-675 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-685 | TK-685 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-710 | TK-710 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-715 | TK-715 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-725 | TK-725 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-810 | TK-810 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-815 | TK-815 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-820 | TK-820 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-825 | TK-825 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-855 | TK-855 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-865 | TK-865 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-880 | TK-880 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-895 | TK-895 | | V | | 0,75 |
| Toner | Kyocera | TK-1110 | TK-1110 | | V | | 3,6 |
| Toner | Kyocera | TK-1115 | TK-1115 | | V | | 4,15 |
| Toner | Kyocera | TK-1120 | TK-1120 | | V | | 3,6 |
| Toner | Kyocera | TK-1125 | TK-1125 | | V | | 4,15 |
| Toner | Kyocera | TK-1130 | TK-1130 | | V | | 3,1 |
| Toner | Kyocera | TK-1140 | TK-1140 | | V | | 3,1 |
| Toner | Kyocera | TK-1150 | TK-1150 | | V | | 3,5 |
| Toner | Kyocera | TK-1160 | TK-1160 | | V | | 3,5 |
| Toner | Kyocera | TK-1170 | TK-1170 | | V | | 3,5 |
| Toner | Kyocera | TK-3100 | TK-3100 | | V | | 0,2 |
| Toner | Kyocera | TK-3110 | TK-3110 | | V | | 0,1 |
| Toner | Kyocera | TK-3130 | TK-3130 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-3150 | TK-3150 | | V | | 0,5 |
| Toner | Kyocera | TK-4105 | TK-4105 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-5135 | TK-5135 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-5140 | TK-5140 | | V | | 2 |
| Toner | Kyocera | TK-5150 | TK-5150 | | V | | 2 |
| Toner | Kyocera | TK-5160 | TK-5160 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-5220 | TK-5220 | | V | | 1 |
| Toner | Kyocera | TK-5230 | TK-5230 | | V | | 1 |
| Toner | Kyocera | TK-5240 | TK-5240 | | V | | 1 |
| Toner | Kyocera | TK-6305 | TK-6305 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-6705 | TK-6705 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-7105 | TK-7105 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-7205 | TK-7205 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-7300 | TK-7300 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-8305 | TK-8305 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-8315 | TK-8315 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-8325 | TK-8325 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-8505 | TK-8505 | | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-8600 | TK-8600 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | TK-8705 | TK-8705 | BK/C/M/Y | V | | 0 |
| Toner | Kyocera | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Lexmark | 12016SE/12036SE | E-120 | | V | | 0,3 |
| Toner | Lexmark | 12026XW | E-120 Drum | | V | | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | E-230/240/330/340/342 | | V | Optra E 230/240/330,... | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | E-250/350/352/450 | | V | Optra E 250/350/352/450 | 0,6 |
| Toner | Lexmark | E260A11E/E260A21E | E-260 | | V | Optra E 260 | 1,2 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | E-360/460 | | V | Optra E 360/460 | 1,2 |
| Toner | Lexmark | 12A2202/13T0101 | E-310/312 | | V | Optra E 310/312 | 0 |
| Toner | Lexmark | 08A0476/08A0478 | E-320/322 | | V | Optra E 320/322 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | E-321/323 | | V | Optra E 321/323 | 0 |
| Toner | Lexmark | 24B6213 | M1140 | | V | | 2 |
| Toner | Lexmark | 24B6035 | M1145 | | V | | 2 |
| Toner | Lexmark | 24B6015 | M5100 | | V | | 2 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | T-420 | | V | Optra T 420 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | T-430 | | V | Optra T 430 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | T-520/522 | | V | Optra T 520/522 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | T-610/612 | | V | Optra T 610/612 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | T-620/622 | | V | Optra T 620/622 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | T-630/632/634 | | V | Optra T 630/632/634 | 0,1 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | T-640/642/644 | | V | Optra T 640/642/644 | 1,5 |
| Toner | Lexmark | 64416XE/64436XE | T-644 | | V | Optra T 644 | 0,8 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | T-650/652/654/656 | | V | Optra T 650/652/654/656 | 1,5 |
| Toner | Lexmark | 1382620/25,1382920/25 | Optra S | | V | Optra S, 1650 | 0 |
| Toner | Lexmark | X203A11G/X203A21G | X-203/204 | | V | X 203/204N | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | X-264/363/364 | | V | X 264/363/364 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | X-340/342 | | V | X 340/342 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | X-560 | wie Dell 3110 | V | X 560N/X 560DN | 0,25 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | X-640/642/644/646 | | V | X 640/642/644/646 | 1,5 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | X-651/652/654/656/658 | | V | X 651/652/654/656/658 | 1,5 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | C-500/X-500 | BK/C/M/Y | V | Optra C 500/X 500 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | C-510 | BK/C/M/Y | V | Optra C 510 | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | C-520/522/530/534 | BK/C/M/Y | V | Optra C 520/522/530/534 | 0,05 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | C-540/543/544/546 | BK/C/M/Y | V | Optra C 540/543/544,..... | 0,05 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | C-710/720/750/780/782 | BK/C/M/Y | V | Optra C710/720,..... | 0 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | C-734/736,X-734/736/738 | BK/C/M/Y | V | Optra C 734/736,.... | 0,05 |
| Toner | Lexmark | alle Serien | C-746/748 | BK/C/M/Y | V | Optra C 746/748 | 0,05 |
| Toner | Lexmark | 12N0768-0771 | C-910/912 | BK/C/M/Y | V | Optra C 910/912 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------|-------------------------------|------|
| Toner | Lexmark | C9202KH/MH/CH/YH | C-920 | BK/C/M/Y | V | Optra C 920 | 0 |
| Toner | Lexmark | C950X2K/2M/2C/2Y | C-950 | BK/C/M/Y | V | Optra C 950 | 0,05 |
| Toner | Lexmark | 80C20C0-80C2XY0 | CS-310/410/510 | BK/C/M/Y | V | CS-310/410/510 | 1,7 |
| Toner | Lexmark | 80C20C0-80C2XY1 | CX-310/410/510 | BK/C/M/Y | V | CX-310/410/510 | 1,7 |
| Toner | Lexmark | 50F2000/H00/V00/X00/HA0 | MS-310/410/510/610D | BK/C/M/Y | V | MS-310/410/510/610D/DE/DN | 2 |
| Toner | Lexmark | 60F2000/2H00/2X00/OXA0 | MX-310/410/510/610DE | BK/C/M/Y | V | MX-310/410/510/610DE | 2 |
| Toner | Lexmark | 52D2000/2H00/2X00/OHA0 | MS-710/711/810/811/812 | BK/C/M/Y | V | MS-710/711/810/811/812 | 1,5 |
| Toner | Lexmark | 62D2000/2H00/2X00/OXA0 | MX-710/810 | BK/C/M/Y | V | MX-710/810 | 1,5 |
| Toner | Lexmark | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A63V00H/W | TNP-39 | | V | Bizhub 3300 P | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A63W01H/W | TNP-38 | | V | Bizhub 4000 P | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A63WN01H/W | TNP-40 | | V | Bizhub 4020 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A63T01H/W | TNP-37 | | V | Bizhub 4700 P | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A0DK153-A0DK453 | Bizhub C20/P/PX/X | BK/C/M/Y | V | Bizhub C20/P/PX/X | 0,05 |
| Toner | Konica Minolta | A0X5152-A0X5452 | Bizhub C35 | BK/C/M/Y | V | Bizhub C35 P | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A0V301H-A0V30NH | 1600/1650/1680/1690 | BK/C/M/Y | V | Magicolor 1600/1650/1680/1690 | 0,25 |
| Toner | Konica Minolta | A0VU0Y1 | 1600 Drum | | V | Magicolor 1600/1650/1680/1690 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | alle Serien | 2400/2500 | BK/C/M/Y | V | Magicolor 2400/2500 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | 1710591-001 | 2400/2500 Drum | | V | Magicolor 2400/2500 | 5,5 |
| Toner | Konica Minolta | A0WG01H - 0JH | | 3730 BK/C/M/Y | V | Magicolor 3730 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A0DK151 - J52 | 4650/4690 | BK/C/M/Y | V | Magicolor 4650/4690 | 0,35 |
| Toner | Konica Minolta | A03100H-NH | 4650/4690 Drum | BK/C/M/Y | V | Magicolor 4650/4690 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A0X5150 - 5451 | | 4750 BK/C/M/Y | V | Magicolor 4750 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | 4539132 - 432 | | 5430 BK/C/M/Y | V | Magicolor 5430 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | A06V152 - J53 | 5550/5570/5670 | BK/C/M/Y | V | Magicolor 5550/5570/5670 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | 1710566-002/1710567-002 | PP 1300 Toner | | V | PagePro 1300/1350 | 0,3 |
| Toner | Konica Minolta | 1710568-001 | PP 1300 Drum | | V | PagePro 1300/1350 | 0,5 |
| Toner | Konica Minolta | 9J04202 | PP 1400 Toner | | V | PagePro 1400 | 0,3 |
| Toner | Konica Minolta | 4519402 | PP 1400 Drum | | V | PagePro 1400 | 1 |
| Toner | Konica Minolta | A0FPO22 | PP5650 | wie TN 1700 | V | | 1 |
| Toner | Konica Minolta | 1710405-002 | PP 8 Toner | | V | PagePro 8 | 0 |
| Toner | Konica Minolta | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Panasonic | UG-3350 | UG-3350 | | V | UF 585/595 | 0 |
| Toner | Panasonic | UG-3380 | UG-3380 | | V | UF 580/585/590/595/5300/6100 | 1,5 |
| Toner | Panasonic | UG-3390 | UG-3390 | | V | UF 4600/5600 | 0 |
| Toner | Panasonic | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Philips | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Ricoh | 403028/413196 | SP-1000 | wie OKI B2500 | V | SP 1000/Fax 1140L/1180L | 2,3 |
| Toner | Ricoh | 406522 | Aficio SP 3400 | | V | | 1,25 |
| Toner | Ricoh | 402810 | SP-4100/4110 | | V | SP 4100/4110 | 0 |
| Toner | Ricoh | 406094 - 406106 | SP-C220 | wie Kyo TK-150 | V | SP C220/221 | 2,4 |
| Toner | Ricoh | | SP-C250/252 | | V | SP C250/252 | 2,4 |
| Toner | Ricoh | 406348 - 406482 | SP-C310 | wie Kyo TK-150 | V | SP C310/311 | 2,4 |
| Toner | Ricoh | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | OKI | B 400/B 410 Drum | B 400/B 410 Drum | Drum | V | | 0,05 |
| Toner | OKI | B 411/B 431 Drum | B 411/B 431 Drum | Drum | V | | 2,5 |
| Toner | OKI | B 710/B 720 | B 710/B 720 | | V | | 0,05 |
| Toner | OKI | B 721/B 731 | B 721/B 731 | | V | | 0,05 |
| Toner | OKI | B 4200/B 4300 Drum | B 4200/B 4300 Drum | Drum | V | | 0,05 |
| Toner | OKI | B 4520 | B 4520 | | V | | 0,05 |
| Toner | OKI | B 4520 Drum | B 4520 Drum | Drum | V | | 0,05 |
| Toner | OKI | B 6300 | B 6300 | wie TN 1700 | V | | 1 |
| Toner | OKI | C 710 / C 711 | C 710/ C 711 | | V | | 0 |
| Toner | OKI | C 801/ C 821 | C 801/C 821 | | V | | 0 |
| Toner | OKI | C 822 | C 822 | | V | | 0,05 |
| Toner | OKI | C 831/ C 841 | C 831 C 841 | | V | | 0,05 |
| Toner | OKI | alle Serien | C-310/330/510/530 | | V | C310/330/510/530 | 0,05 |
| Toner | OKI | 09004447/09004391 | B-2500 | wie Ricoh SP-1000 | V | B2500 | 2,3 |
| Toner | OKI | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Samsung | CLP-R300 | CLP-300 Drum | | V | CLP300/CLX2160/3160 | 0 |
| Toner | Samsung | CLP-300 | CLP-300 | BK/C/M/Y | V | CLP300/CLX2160/3160 | 0 |
| Toner | Samsung | CLP-500 | CLP-500 | BK/C/M/Y | V | CLP500/500N/550/550N | 0,3 |
| Toner | Samsung | CLP-510 | CLP-510 | BK/C/M/Y | V | CLP510/510N | 0,3 |
| Toner | Samsung | CLP-600 | CLP-600 | BK/C/M/Y | V | CLP600/600N/650/650N | 0 |
| Toner | Samsung | CLP-660 | CLP-660 | BK/C/M/Y | V | CLP610ND/660N/660ND | 0 |
| Toner | Samsung | CLT-x404S | CLT-x404S | BK/C/M/Y | V | ProXpress C 430/480 | 1,2 |
| Toner | Samsung | CLT-406 | CLT-406 | BK/C/M/Y | V | CLP360/365/CLX3300/3305 | 1,15 |
| Toner | Samsung | CLT-R406 | CLT-R406 Drum | | V | CLP360/365/CLX3300/3305 | 2,3 |
| Toner | Samsung | CLT-4072 | CLT-4072 | BK/C/M/Y | V | CLP320/325/CLX3185 | 0,75 |
| Toner | Samsung | CLT-R407 | CLT-407 Drum | | V | CLP320/325/CLX3185 | 2,3 |
| Toner | Samsung | CLT-4092 | CLT-4092 | BK/C/M/Y | V | CLP310/315/CLX3175 | 0,75 |
| Toner | Samsung | CLT-R409 | CLT-409 Drum | | V | CLP310/315/CLX3175 | 2,3 |
| Toner | Samsung | CLT-503 L | CLT-503 L | CLT-503 L | | CLT-503 L | 2 |
| Toner | Samsung | CLT-504 | CLT-504 | BK/C/M/Y | V | CLP415/CLX4195 | 2,75 |
| Toner | Samsung | CLT-505 | CLT-505 | BK/C/M/Y | V | | 1,25 |
| Toner | Samsung | CLT-506 | CLT-506 | BK/C/M/Y | V | CLP680/CLX6260 | 1,3 |
| Toner | Samsung | CLT-5082 | CLT-5082 | BK/C/M/Y | V | CLP620ND/670ND | 0 |
| Toner | Samsung | CLT-6092 | CLT-6092 | BK/C/M/Y | V | CLP770ND | 0 |
| Toner | Samsung | ML-1610/2010/SCX-4521 | ML-1610/2010/SCX-4521 | geschraubt | V | ML1610/1615/2010/2510/SCX4521 | 0 |
| Toner | Samsung | ML-1610/2010/SCX-4521 | ML-1610/2010/SCX-4521 | geklebt | V | ML1610/1615/2010/2510/SCX4521 | 0 |
| Toner | Samsung | ML-1710 | ML-1710 | | V | ML1510/1710/1750 | 0 |
| Toner | Samsung | ML-2250 | ML-2250 | | V | ML2250/2251N | 0 |
| Toner | Samsung | ML-2550 | ML-2550 | | V | ML2550/2551/2552 | 0 |
| Toner | Samsung | ML-4500 | ML-4500 | | V | ML4500/4600 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|------|------------------------------|------|
| Toner | Samsung | ML-6060 | ML-6060 | | V | ML6040/6060/1440/1450 | 0,1 |
| Toner | Samsung | ML-D1630 | ML-D1630 | | V | ML1630/SCX4500 | 0 |
| Toner | Samsung | ML-D2850/MLT-D2092 | ML-D2850/MLT-D2092 | | V | ML2850/2851/SCX2855/4825 | 0,1 |
| Toner | Samsung | ML-D3050/ML-D3470 | ML-D3050/ML-D3470 | | V | ML3050/3051/3470/3471 | 0,1 |
| Toner | Samsung | ML-D4550 | ML-D4550 | | V | ML4550 | 0 |
| Toner | Samsung | MLT-D101S | MLT-D101S | | V | ML2160/2165/SF760/SCX3400 | 1,5 |
| Toner | Samsung | MLT-D103L/S | MLT-D103L/S | | V | ML2950/2955/SCX4728/4729 | 0,3 |
| Toner | Samsung | MLT-D201L/S | MLT-D201L/S | | V | SL-M 4030/4080 | 2 |
| Toner | Samsung | MLT-D205L/S | MLT-D205L/S | | V | ML3310/3710/SCX5637/5737 | 0,25 |
| Toner | Samsung | MLT-D303 | MLT-D303 | | V | | 3 |
| Toner | Samsung | MLT-D304 | MLT-D304 | | V | | 3 |
| Toner | Samsung | MLT-R304 | MLT-R304 | Drum | V | | 3 |
| Toner | Samsung | MLT-D305E/L/S | MLT-D305L | | V | ML3750 | 1 |
| Toner | Samsung | MLT-D305E/S | MLT-D305L | Starter | V | ML3750 | 0 |
| Toner | Samsung | MLT-D307E/L/S | MLT-D307E/L/S | | V | ML4510/5010/5015 | 0,35 |
| Toner | Samsung | MLT-D309E/L/S | MLT-D309E/L/S | | V | ML5510/6510 | 0,1 |
| Toner | Samsung | MLT-D1042 | MLT-D1042 | | V | ML1660/1665/1666 | 0,2 |
| Toner | Samsung | MLT-D1052 | MLT-D1052 | | V | ML1910/2525/SCX4623/SF650 | 0,25 |
| Toner | Samsung | MLT-D1052 | MLT-D1052 | Starter | V | ML1910/2525/SCX4623/SF650 | 0 |
| Toner | Samsung | MLT-D1082S | MLT-D1082S | mit Chip | V | ML1940/2240 | 0 |
| Toner | Samsung | MLT-D1092/SCX-D4300 | MLT-D1092/SCX-D4300 | | V | SCX4300 | 0 |
| Toner | Samsung | MLT-D111S | | | V | ProXpress M2020 | 1,5 |
| Toner | Samsung | MLT-D116S/L | | | V | Xpress M2625/2675/2825/2875 | 1,7 |
| Toner | Samsung | MLT-R116/SEE | | | V | Xpress M2625/2675/2825 Drum | 0,5 |
| Toner | Samsung | MLT-D117S | MLT-D117S | | V | SCX4650/4652/4655 | 1 |
| Toner | Samsung | MLT-D204E/L/U | | | V | M3325/3825/4025/4075 | 2,1 |
| Toner | Samsung | MLT-D203E/L/U | | | V | M3820/4020 | 2 |
| Toner | Samsung | SCX-4100 | SCX-4100D3 | | V | SCX4100 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-4216 | SCX-4216D3 | | V | SCX 4016/4116/4216/SF560/750 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-5312 | SCX-5312D6 | | V | SCX5312 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-6320 | SCX-6320D8 | | V | SCX6320/6122/6322 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-6320R2 Drum | SCX-6320R2 Drum | | V | SCX6320 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-D4200A | SCX-D4200A | | V | SCX4200 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-D4725A | SCX-D4725A | mit Chip | V | SCX4725 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-D5530A/B | SCX-D5530A/B | | V | SCX5330/5530 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-D6345A | SCX-D6345A | | V | SCX6345 | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-D6555A | SCX-D6555A | | V | SCX6555 | 0 |
| Toner | Samsung | SF-5100 | SF-5100D3 | | V | SF5100 | 0 |
| Toner | Samsung | SF-D560RA | SF-D560RA | | V | SF560R/SF565PR | 0 |
| Toner | Samsung | SCX-4720 | SCX-4720 | | V | SCX4520/4720 | 0 |
| Toner | Samsung | MLT-D2082L/S | MLT-D2082L/S | | V | SCX5635 | 0 |
| Toner | Samsung | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Sharp | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Toshiba | T-170 | T-170 | wie Min PP1300 | V | E-Studio 170F | 0,3 |
| Toner | Toshiba | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |
| Toner | Xerox | 006R00914 | 006R00914 | | V | XD100/120F/130DF/155DF | 0 |
| Toner | Xerox | 006R01297 | 006R01297 | wie Min PP1300 | V | FaxCentre 2121 | 0,3 |
| Toner | Xerox | 106R01245/106R01246 | 106R01245/106R01246 | | V | Phaser 3428 | 0 |
| Toner | Xerox | 106R01278-106R01281 | 106R01278-106R01281 | wie Dell 1320 | V | Phaser 6130 | 0 |
| Toner | Xerox | 106R01331-106R01334 | 106R01331-106R01334 | wie Dell 1320 | V | Phaser 6125 | 0 |
| Toner | Xerox | 106R01374 | 106R01374 | | V | Phaser 3250 | 0 |
| Toner | Xerox | 106R01378/106R01379 | 106R01378/106R01379 | wie OKI B2500 | V | Phaser 3100MFP | 2,3 |
| Toner | Xerox | 106R01414/106R01415 | 106R01414/106R01415 | | V | Phaser 3435 | 0 |
| Toner | Xerox | 106R01463-106R01469 | 106R01463-106R01469 | wie Min 1600 | V | Phaser 6121 | 0,25 |
| Toner | Xerox | 106R01477-106R01480 | 106R01477-106R01480 | | V | Phaser 6140 | 0 |
| Toner | Xerox | 106R01486 | 106R01486 | | V | WC3210/3220 | 0 |
| Toner | Xerox | 106R01627-106R01630 | 106R01627-106R01630 | wie Dell 1230/CLP310 | V | Phaser 6000/6010/WC6510 | 0,75 |
| Toner | Xerox | 108R00691 Drum | 108R00691 Drum | wie Min 2400 Drum | V | Phaser 6115/6120MFP | 5,5 |
| Toner | Xerox | 108R00793/108R00795 | 108R00793/108R00795 | | V | Phaser 3635MFP | 0 |
| Toner | Xerox | 108R00909 | 108R00909 | | V | Phaser 3140/3155/3160 | 0 |
| Toner | Xerox | 113R00689-113R00695 | 113R00689-113R00695 | | V | Phaser 6115/6120MFP | 0 |
| Toner | Xerox | 113R00719-113R00726 | 113R00719-113R00726 | wie Lex X560 | V | Phaser 6180MFP | 0,25 |
| Toner | Xerox | 113R00712 | 113R00712 | wie TN 1700 | V | Phaser 4510 | 1 |
| Toner | Xerox | 106R01535/113R00762 | 106R01535/113R00762 | | V | Phaser 4600/4620 | 0 |
| Toner | Xerox | 106R01594-97 | 106R01594-97 | | V | Phaser 6500/6505 | 0 |
| Toner | Xerox | DIVERSE | DIVERSE | | V/NV | | 0 |

* „V“ bedeutet Virgin, darunter versteht man, dass die Patronen/Toner erstmalig leer gedruckt wurden, also Originalprodukte (auf dem Sticker steht noch die Originalmarke – HP, Canon, Lexmark, etc.)

„NV“ bedeutet Non-Virgin, das heißt die Patronen/Toner sind schon einmal wiederbefüllt worden durch einen Drittanbieter.